



**HEART-WAFFLE MAKER AWMS200R**

**INSTRUCTION MANUAL**

DE

FR

NL

EN

IT

ES

PL

HR

CZ

SK

RO

BG



1

## SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät ist nicht für den professionellen Gebrauch bestimmt, sondern für den häuslichen und ähnlichen Gebrauch, z. B. in Personalküchen, in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen, durch Gäste in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen sowie in Bed & Breakfast-ähnlichen Umgebungen und Bauernhöfe.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Stellen Sie das Gerät immer auf einer stabilen und ebenen Fläche auf, wo es nicht umfallen kann.
- Teile dieses Geräts können warm oder heiß werden. Vermeiden Sie es, sich zu verbrennen. Nicht berühren.
- Ihre Hände müssen trocken sein, wenn Sie dieses Gerät, sein Kabel und seinen Stecker berühren.
- Dieses Gerät muss Wärme abgeben. Sorgen Sie daher für ausreichend Abstand um das Gerät herum. Decken Sie es auch nicht ab.
- Dieses Gerät, das Kabel und der Stecker dürfen nicht mit Wasser, Wärmequellen oder offenen Flammen in Berührung kommen.
- Berühren Sie dieses Gerät nicht, wenn es mit Wasser in Berührung gekommen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Kabel niemals über den Rand des Waschbeckens, der Arbeitsplatte oder des Tisches hängen.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Elektrogerät nicht benutzen.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, indem Sie am Stecker selbst und nicht am Kabel ziehen.
- Benutzen Sie das Elektrogerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist.
- Betreiben Sie dieses Gerät nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem.
- Wenn das Gerät oder das Kabel defekt ist, versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Lassen Sie Reparaturen immer von einem qualifizierten Techniker durchführen. Um Gefahren zu vermeiden, muss der Austausch durch den Hersteller, einen technischen Dienstleister oder eine Person mit gleichwertiger Qualifikation erfolgen.
- Bewegen Sie dieses Gerät nicht, wenn es eingeschaltet oder noch heiß ist.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Deckel, um das Gerät geschlossen zu halten.
- Benutzen Sie dieses Gerät niemals in der Nähe von Vögeln. Die von der Antihaltbeschichtung freigesetzten Dämpfe können bei Vögeln Stress oder Schlimmeres verursachen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die Gefahren verstehen .
- Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen oder warten, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

- Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.



## UMWELT

- Werfen Sie Verpackungsmaterial, wie zum Beispiel Plastik und Karton, in die dazu bestimmten Container.
- Dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer nicht als normalen Haushalt abfall entsorgen, sondern bei einer Sammelstelle zur Wiederverwendung von elektrischem und elektronischem Gerät. Achten Sie auf das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanweisung oder Verpackung.
- Die Materialien können wie angegeben wiederverwendet werden. Durch Ihre Hilfe bei der Wiederverwendung, der Verarbeitung der Materialien oder anderen Formen der Nutzung des alten Gerätes leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
- Informieren Sie sich bei der Gemeinde nach der richtigen Sammelstelle bei Ihnen in der Nähe.

## SERVICE

Im unwahrscheinlichen Fall einer Fehlfunktion wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Bestron: [www.bestron.com/service](http://www.bestron.com/service)

Technische Daten	
Modell	AWMS200R
Spannung (V)	220-240V
Frequenz (Hz)	50-60
Schutzklasse	I
Leistung (Watt)	750
Geräusch (dB(A))	-
Max. Fassungsvermögen	-
Kurzzeitbetrieb (KB)	-
Geräteabmessung (L x W x H) (cm)	23,0x22,0x8,5
Länge des Netzkabels (cm)	70

## FUNKTION - Allgemein

Die Beschreibung unten gehört zu der Abbildung auf Seite 2.

1. Gehäuse
2. Backflächen
3. Kontrollleuchte „aufheizen“
4. Kontrollleuchte „Temperatur erreicht“
5. Sicherheitsverschluss
6. Steckplätze

## BENUTZUNG - Erste Verwendung

1. Entfernen Sie die Verpackung.
2. Reinigen Sie der Backflächen, um eventuelle Reste des Herstellungsprozesses zu entfernen (siehe „Reinigung und Wartung“). Trocknen Sie sie anschließend gründlich ab.
3. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und lassen Sie das Waffeleisen 10 Minuten aufheizen. So entfernen Sie den eventuell vorhandenen Verpackungsgeruch aus dem Gerät.

### ACHTUNG:

- Bei der ersten Verwendung des Geräts können eine leichte Rauchentwicklung sowie ein spezieller Geruch entstehen. Das ist normal und geht von selbst wieder weg. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

## BENUTZUNG - Vorheizen

1. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
2. Die Kontrollleuchten leuchten auf und das Gerät heizt auf.
3. Warten Sie, bis die grüne Kontrollleuchte erlischt.
4. Anschließend hat die Backplatte die richtige Temperatur und das Waffeleisen ist betriebsbereit.

## BENUTZUNG - Waffeln backen

1. Bereiten Sie den Waffelteig gemäß dem auf der Rubrik Rezepte angegebenen Rezept zu.
2. Heizen Sie das Gerät wie im Abschnitt „Vorheizen“ beschrieben vor.
3. Fetten Sie beide Backplatten ein. Verwenden Sie zum Verteilen des Öls oder der Butter einen Pinsel.
4. Legen Sie die hölzernen Stäbchen in die entsprechenden Steckplätze (6).
5. Füllen Sie die Backplatte mit der gewünschten Menge an Teig oder Rührteig. Stellen Sie sicher, dass der Teig/Rührteig am Rand nicht überschreitet. Schließen Sie den Deckel.
6. Backen Sie die Waffeln, bis sie die gewünschte Farbe haben.

### ACHTUNG:

- Die normale Zubereitungsdauer beträgt ungefähr 3 -5 Minuten. Diese hängt vom verwendeten Teig und Ihrem persönlichen Geschmack ab. Lassen Sie das Gerät beim Backen geschlossen, denn zwischenzeitliches Öffnen kann das Aussehen der Waffeln nachteilig beeinflussen.
- 7. Öffnen Sie das Gerät erst, wenn die Waffeln fertig sind.
- 8. Nehmen Sie die Waffeln sorgfältig bei den Stäbchen.
- 9. Wenn Sie fertig mit dem Backen sind, dann ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und öffnen Sie das Gerät, um die Backplatten abkühlen zu lassen.

Tipp: Schneiden Sie überschüssige Kanten, um eine Herzform zu erstellen

### ACHTUNG:

- Verwenden Sie keine scharfen Gabeln oder Messer auf das Backblech!

## REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigen Sie das Gerät nach jeder Verwendung.

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
2. Reinigen Sie das Waffeleisen mit einem feuchten Tuch. Falls erforderlich können Sie das Waffeleisen mit Seifenwasser reinigen. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät gelangt.
3. Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung gründlich ab.
4. Verstauben Sie das Waffeleisen.

### ACHTUNG:

- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät bei der Reinigung nicht an die Steckdose angeschlossen ist.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel oder scharfen Gegenstände (wie Messer oder harte Bürsten).
- Tauchen Sie das Gerät, das Kabel und den Stecker des Geräts nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

## REZEPTE FÜR WAFFELN

### Liege Waffeln (Schnell-Variante)

#### Zutaten

- 500 g Mehl
- 1 Päckchen Backpulver
- 150 g Butter
- 4 Eier
- 100 g Zucker
- 250 ml Milch
- 1 Päckchen Vanillezucker
- 1 Prise Salz

#### Zubereitung

Mehl und Backpulver mischen. Die Butter schmelzen lassen. Die Eier schaumig rühren, den Zucker hineinrühren, Milch, Salz und Vanillezucker unterrühren und nun die wieder abgekühlte Butter dazugeben und alles gut vermischen. Zuletzt das Mehl gründlich unterrühren. Das Waffeleisen erhitzen und die Waffeln 2 - 3 Minuten lang backen.

### Brüsseler Waffel (Milch-Wasser-Variante)

#### Zutaten für 8 Portionen

- 120 g Zucker
- 2 Eier
- 350 g Mehl
- 1 TL Zitrone(n) - Schale  
(unbehandelte Zitrone!), abgriebene
- $\frac{1}{2}$  Pck. Vanillezucker
- 1 Prise Salz
- 150 ml Milch, (3.5% Fett)
- $\frac{1}{2}$  Pck. Backpulver
- Lauwarmes Wasser

#### Zubereitung

Butter, Zucker, Zitronenschale, Vanillezucker schaumig rühren, langsam die Eier dazugeben, Mehl und Backpulver mischen, im Wechsel Mehl und Milch zu der Teigmasse geben und soviel Wasser hinzufügen, dass ein flüssiger Teig (wie Pfannkuchenteig) entsteht. Teig ca. 20 min ruhen lassen und dann nochmals gut verrühren. Waffeleisenvorheizen und etwas einfetten. Waffeln einzeln ausbacken und mit einer Zimt-Zucker-Mischung streuen.

### Waffeln (Crème fraîche-Variante)

#### Zutaten

- 125 g Crème fraîche
- 125 g Butter
- 6 Eigelb
- 250 g gesiebtes Mehl (Typ 405)
- 1 Prise Salz
- 6 Eiweiß
- 1 Vanilleschote
- 100 g Puderzucker

#### Zubereitung

Crème fraîche leicht erwärmen. Butter schaumig schlagen und Eigelb untermischen. Mehl mit Salz mischen, nach und nach im Wechsel mit der Crème fraîche zur Buttermischung geben, bis ein dickflüssiger Teig entsteht. Das Eiweiß steif schlagen und unter den Waffleteig heben. Den Teig etwa 30 Minuten ruhen lassen. Den Teig portionsweise im eingefetteten Waffeleisen backen. Das ausgekratzte Mark einer Vanilleschote mit Puderzucker vermischen und über die frisch gebackenen Waffeln sieben. Bei Bedarf mit geschlagener Sahne und Schattenmorellen-beziehungsweise Sauerkirschmarmelade servieren.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil n'est pas destiné à un usage professionnel, mais est destiné à un usage domestique et similaire, comme dans les cuisines du personnel, dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail, par les clients des hôtels, motels et autres environnements résidentiels, dans des environnements de type Bed & Breakfast. et des fermes.
- Assurez-vous que la tension du secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique.
- Installez toujours l'appareil sur une surface stable et plane où il ne peut pas tomber.
- Certaines parties de cet appareil peuvent devenir chaudes ou brûlantes. Évitez de vous brûler. Ne pas toucher.
- Vos mains doivent être sèches lorsque vous touchez cet appareil, son cordon et sa fiche.
- Cet appareil doit perdre de la chaleur, laissez-lui donc un espace suffisant autour de lui. Ne le couvrez pas non plus.
- Cet appareil, le cordon et la fiche ne doivent pas entrer en contact avec de l'eau, des sources de chaleur ou des flammes nues.
- Ne touchez pas cet appareil s'il est entré en contact avec de l'eau. Retirez immédiatement la fiche de la prise.
- Ne laissez jamais le cordon pendre du bord de l'évier, du plan de travail ou de la table.
- Retirez toujours la fiche de la prise lorsque vous n'utilisez pas l'appareil électrique.
- Retirez la fiche de la prise en tirant sur la fiche elle-même et non sur le cordon.
- N'utilisez pas l'appareil électrique si le cordon est endommagé.
- N'utilisez pas cet appareil avec une minuterie externe ou un système de télécommande séparé.
- Si l'appareil ou le cordon est défectueux, n'essayez pas de le réparer vous-même. Faites toujours effectuer les réparations par un technicien qualifié. Il doit être remplacé par le fabricant, un prestataire technique ou une personne de qualification équivalente, pour éviter tout danger.
- Ne déplacez pas cet appareil lorsqu'il est allumé ou encore chaud.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le couvercle pour maintenir l'appareil fermé.
- N'utilisez jamais cet appareil à proximité d'oiseaux. Les fumées dégagées par le revêtement antiadhésif peuvent provoquer du stress, voire pire, chez les oiseaux.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers. .
- Les enfants ne sont pas autorisés à nettoyer ou à entretenir l'appareil, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont sous surveillance.
- Gardez l'appareil et le cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

## ENVIRONNEMENT

- Débarrassez-vous du matériel d'emballage comme le plastique et les boîtes dans les containers destinés à cet effet.
- À la fin de sa durée de vie, ne jetez pas ce produit comme un simple déchet ménager mais remettez-le à un centre de collecte de recyclage des produits électriques et électroniques. Consultez le symbole sur le produit, le mode d'emploi ou l'emballage.
- Les matériels/matiériaux peuvent être réutilisés comme indiqué. En apportant votre aide au recyclage et au traitement des matériels/matiériaux ou à tout autre forme de réutilisation d'anciens appareils, vous contribuez à la protection de l'environnement.
- Informez-vous auprès de votre commune pour obtenir la liste des points de collecte à proximité de chez vous.

## SERVICE

Dans le cas peu probable d'un dysfonctionnement, veuillez contacter le service client de Bestron : [www.bestron.com/service](http://www.bestron.com/service)

Spécifications techniques	
Modèle	AWMS200R
Tension (V)	220-240V
Fréquence (Hz)	50-60
Classe de protection	I
Puissance (Watt)	750
Bruit (dB(A))	-
Max. Capacité	-
Opération de courte durée (KB)	-
Dimensions de l'appareil (L x H x P) (cm)	23,0x22,0x8,5
Longueur du cordon (cm)	70

## FONCTIONNEMENT - Généralités

La description ci-dessous accompagne l'image de la page 2.

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Corps de l'appareil            | 4. Lampes témoin "température atteinte" |
| 2. Plaques                        | 5. Agrafe de fermeture                  |
| 3. Lampes témoin<br>"réchauffage" | 6. Fentes                               |

## FONCTIONNEMENT - Première utilisation

1. Enlevez l'emballage.
2. Nettoyez les plaques pour enlever tout reste éventuel du processus de fabrication (voir 'Nettoyage et entretien'). Séchez bien.
3. Branchez la fiche et laissez le fer à gaufres préchauffer pendant 10 minutes. Ceci élimine l'odeur de l'emballage qui pourrait être restée présente dans l'appareil.

### ATTENTION:

- Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, une légère fumée peut se développer, accompagnée d'une odeur caractéristique. C'est un phénomène normal qui disparaît de lui-même. La ventilation doit toujours être suffisante.

## FONCTIONNEMENT - Préchauffage

1. Insérez la fiche du cordon d'alimentation dans la prise murale.
2. Les voyants s'allument et l'appareil chauffe.
3. Attendez que le voyant vert s'éteigne.
4. La plaque de cuisson est alors à la bonne température et le gaufrer est prêt à l'emploi.

## FONCTIONNEMENT - Cuisson des gaufres

1. Préparer la pâte à gaufre ou de la pâte selon la recette donnée dans la section Recettes.
2. Préchauffez l'appareil, comme décrit sous 'Préchauffage'.
3. Graissez les deux plaques. Utilisez un pinceau pour répartir l'huile ou le beurre.
4. Posez les bâtons en bois dans les fentes correspondantes (6).
5. Remplir la plaque de cuisson avec la quantité de pâte désirée. Veillez à ce que la pâte/pâte ne dépasse pas le bord. Refermez le couvercle.
6. La bride de fermeture, et laissez les gaufres cuire jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement dorées.

### ATTENTION:

- La cuisson des gaufres dure environ de 3 à 5 minutes. Cela dépend bien entendu du type de pâte utilisé et de votre goût personnel ! Gardez l'appareil fermé pendant la cuisson, car si vous l'ouvrez cela risque d'influencer l'aspect des gaufres.
7. Ouvrez l'appareil uniquement lorsque les gaufres sont prêtes.
  8. Prenez doucement les gaufres aux bâtons.
  9. Lorsque la cuisson est terminée, débranchez l'appareil, puis ouvrez-le pour faire refroidir les plaques de cuisson.

Astuce: Coupez les bords excédentaires pour créer une forme de cœur créé

### ATTENTION:

- N'utilisez pas d'ustensiles tranchants sur la plaque de cuisson!

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez l'appareil chaque fois que vous l'avez utilisé.

1. Débranchez la fiche et laissez refroidir complètement l'appareil.
2. Nettoyez le gaufrer avec un chiffon humide. Si nécessaire, vous pouvez nettoyer le gaufrer avec de l'eau savonneuse. Assurez-vous qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
3. Essuyez soigneusement l'appareil après le nettoyage.
4. Rangez le fer à gaufres.

### ATTENTION:

- L'appareil ne doit pas être branché sur le réseau électrique pendant que vous le nettoyez.
- N'utilisez pas de détergents agressifs ou décapants ni d'objets tranchants (tels que couteaux ou brosses dures) pour le nettoyage.
- N'immergez jamais l'appareil, le cordon ni la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.

## RECETTES DE GAUFRES

### Gaufres de Liège (recette rapide)

#### Ingédients

- 500 g de farine fleur
- 1 sachet de poudre à lever
- 150 g de beurre
- 4 oeufs
- 100 g de sucre
- 250 ml de lait
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 pincée de sel

#### Préparation

Mélangez la poudre à lever à la farine. Faites fondre le beurre. Battez les œufs entiers jusqu'à ce qu'ils moussent. Ajoutez sucre, lait, sucre vanillé et sel sans cesser de mélanger. Incorporez le beurre tiède. Incorporez finalement la farine. Chauffez le fer à gaufres et faites cuire les gaufres en 2-3 minutes.

### Gaufres de Bruxelles (recette lait/eau)

#### Ingédients pour 8 pièces

- 120 g de sucre
  - 2 œufs
  - 350 g de farine fleur
  - 1 zeste de citron râpé (choisir un citron non traité !)
  - ½ sachet de sucre vanillé
  - 1 pincée de sel
  - 150 ml de lait, (3,5% matière grasse)
  - ½ sachet de poudre à lever
- Eau tiède

#### Préparation

Mélangez le beurre, le sucre, le zeste de citron et le sucre vanillé et battez en mousse. Ajoutez peu à peu les œufs. Mélangez la farine et la poudre à lever. Incorporez à l'appareil, tour à tour et peu à peu, la farine et le lait ; ajoutez assez d'eau tiède pour que la pâte soit semi liquide, comme une pâte à crêpes. Laissez reposer la pâte pendant environ 20 minutes, puis mélangez encore une fois. Chauffez le fer à gaufres et graisser. Faites cuire les gaufres, une à une, et saupoudrez de sucre et de cannelle.

### Gaufres (recette à la crème fraîche)

#### Ingédients

- 125 g de crème fraîche
- 125 g de beurre
- 6 jaunes d'oeuf
- 250 g de farine fleur tamisée (type 45)
- 1 pincée de sel
- 6 blancs d'oeuf
- 1 gousse de vanille
- 100 g de sucre glace

#### Préparation

Réchauffez légèrement la crème fraîche. Ramollissez le beurre et battez-le en mousse avec les jaunes d'oeuf. Incorporez à l'appareil, peu à peu et tour à tour, la farine tamisée avec le sel, et la crème fraîche. Montez les blancs d'oeuf en neige et incorporez délicatement à la pâte. Laisser reposer une demi heure. Faites cuire les gaufres, une à une, dans le fer bien graissé. Raclez la gousse de vanille, mélangez l'extrait avec du sucre glace et saupoudrez les gaufres fraîches. On peut servir les gaufres avec de la crème fouettée, des cerises fraîche ou en coulis, ou de la confiture.

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Dit apparaat is niet bedoeld voor professioneel gebruik, maar wel voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik, zoals in personeelskeukens, in winkels, kantoren en andere werkomgevingen, door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen, in Bed & Breakfast type omgevingen en boerderijen.
- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de spanning vermeld op het typeplaatje.
- Installeer het apparaat altijd op een stabiele en vlakke ondergrond waar het niet kan omvallen.
- Delen van dit apparaat kunnen warm of heet worden. Vermijd dat u zich verbrandt. Niet aanraken.
- Uw handen moeten droog zijn als u dit apparaat, het snoer en de stekker, aanraakt.
- Dit apparaat moet zijn warmte kwijt, dus zorg voor voldoende ruimte eromheen. Dek het ook niet af.
- Dit apparaat, het snoer en de stekker mogen niet in contact komen met water, met warmtebronnen of open vuur.
- Raak dit apparaat niet aan als het in contact is geweest met water. Haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.
- Laat het snoer nooit over de rand van de gootsteen, een werkblad of een tafel hangen.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u het elektrische apparaat niet gebruikt.
- Haal de stekker uit het stopcontact door aan de stekker zelf te trekken en niet aan het snoer.
- Gebruik het elektrische apparaat niet als het snoer beschadigd is.
- Schakel dit apparaat niet in met een externe timer of een afzonderlijk op afstand bedienbaar systeem.
- Als het apparaat of de snoer defect is, probeer het dan niet zelf te repareren. Laat reparaties altijd uitvoeren door een gekwalificeerde monteur. Het moet worden vervangen door de fabrikant, een technische dienstverlener of een persoon met een gelijkwaardige kwalificatie, om elk gevaar te voorkomen.
- Verplaats dit apparaat niet als het is ingeschakeld of nog heet is.
- Plaats geen zware voorwerpen op het deksel om het apparaat gesloten te houden.
- Gebruik dit apparaat nooit in de buurt van vogels. De dampen die vrijkomen uit de antiaanbaklaag kunnen stress of erger veroorzaken bij vogels.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken en onderhouden,

- behalve als ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.



## MILIEU

- Werp verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen in de daarvoor bestemde containers.
- Dit product aan het eind van de gebruiksduur niet inleveren als normaal huishoudelijk afval, maar bij een inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Let op het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking.
- De materialen kunnen hergebruikt worden zoals aangegeven. Door uw hulp bij hergebruik, de verwerking van de materialen of ander vormen van de benutting van oude apparatuur levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.
- Informeer bij de gemeente naar het juiste inzamelpunt bij u in de buurt.

## SERVICE

Mocht er zich onverhoopt toch een storing voordoen, neem dan contact op met de klantenservice van Bestron: [www.bestron.com/service](http://www.bestron.com/service)

Technische Specificaties	
Model	AWMS200R
Spanning (V)	220-240V
Frequentie (Hz)	50-60
Veiligheidsklasse	I
Vermogen (Watt)	750
Geluidsniveau (dB(A))	-
Max. Capaciteit	-
Maximale aaneengesloten gebruiksduur (KB)	-
Apparaat-afmetingen (L x B x H) (cm)	23,0x22,0x8,5
Kabellengte (cm)	70

## WERKING - Algemeen

De onderstaande beschrijving hoort bij de afbeelding op pagina 2.

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>1. Behuizing</b>                  | <b>4. Indicatielampje "temperatuur bereikt"</b> |
| <b>2. Bakplaten</b>                  | <b>5. Veiligheidsclip</b>                       |
| <b>3. Indicatielampje "opwarmen"</b> | <b>6. Gleuven</b>                               |

## WERKING - Eerste gebruik

1. Verwijder de verpakking.
2. Reinig de bakplaten om eventuele resten van het fabricageproces te verwijderen (zie 'Reiniging en onderhoud'). Droog ze vervolgens goed af.
3. Steek de stekker in het stopcontact en laat de wafelmaker gedurende 10 minuten verwarmen. Zo verwijderd u de eventuele verpakkingsgeur uit het apparaat.

### LET OP:

- De eerste keer dat u het apparaat in gebruik neemt, kan er lichte rookontwikkeling en een specifieke geur ontstaan. Dit is normaal en zal vanzelf verdwijnen. Zorg voor voldoende ventilatie.

## WERKING - Voorverwarmen

1. Stop de stekker van de snoer in het stopcontact.
2. De indicatielampjes gaan branden en het apparaat warmt op.
3. Wacht tot het groene indicatielampje uitgaat.
4. De bakplaat is dan op temperatuur en de wafelmaker is klaar voor gebruik

## WERKING - Wafels bakken

1. Bereid het wafeldeeg of beslag zoals in het hoofdstuk Recepten.
2. Verwarm het apparaat voor zoals beschreven in 'Voorverwarmen'.
3. Vet beide bakplaten in. Gebruik een kwastje voor het verdelen van de olie of boter.
4. Steek de houten stokjes in de daarvoor bestemde gleuven (6).
5. Vul de bakplaat met de gewenste hoeveelheid deeg of beslag. Zorg ervoor dat het deeg/beslag niet over de rand gaat. Sluit het deksel.
6. Bak de wafels tot ze de gewenste kleur hebben.

### LET OP:

- De normale bereidingstijd bedraagt ongeveer 3 - 5 minuten. Dit hangt af van het gebruikte deeg en van uw persoonlijke smaak. Laat het apparaat tijdens het bakken dicht want tussentijds openen kan het uiterlijk van de wafels nadelen beïnvloeden.
- 7. Open het apparaat als de wafels klaar zijn.
- 8. Pak de wafels voorzichtig op aan de stokjes.
- 9. Als u klaar bent met het bakken van wafels, neem dan de stekker uit het stopcontact, en open het apparaat om de bakplaten te laten afkoelen.

Tip: Snijd overtollige randen bij zodat er een hartvorm ontstaat

### LET OP:

- Gebruik geen scherpe vorken of messen op de bakplaat!

## REINIGING EN ONDERHOUD

Reinig het apparaat na ieder gebruik.

1. Neem de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen.
2. Reinig het wafelijzer met een vochtige doek. Indien nodig kunt u het wafelijzer reinigen met een sopje. Zorg ervoor dat er geen vloeistof in het apparaat komt.
3. Droog het apparaat na het reinigen grondig.
4. Berg de wafelmaker op.

### LET OP:

- Zorg ervoor dat het apparaat niet is aangesloten op het stopcontact als u het gaat schoonmaken.
- Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen (zoals messen of harde borstels) bij het reinigen.
- Dompel het apparaat, het snoer en de stekker van het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.

## RECEPTEN VOOR WAFELS

### Luijke Wafels (deeg variant)

#### Ingrediënten

- 500 g meel
- 1 zakje bakpoeder
- 150 g boter
- 4 eieren
- 100 g suiker
- 250 ml melk
- 1 zakje vanillesuiker
- 1 snufje zout

#### Bereiding

Meng het bakpoeder door het meel. Laat de boter smelten. Roer de eieren tot schuim. Voeg de suiker, melk, vanillesuiker en het zout al roerend toe. Voeg de afgekoelde boter toe en meng het geheel goed door elkaar. Voegtenslotte het meel al roerend toe. Laat het wafelijzer warm worden en bak de wafels gedurende 2-3 minuten.

### Brusselse Wafels (beslag variant)

#### Ingrediënten voor 8 stuks

- 120 g suiker
- 2 eieren
- 350 g meel
- 1 theelepel citroen – schil (onbespoten citroen!), geraspt
- ½ zakje vanillesuiker
- 1 snufje zout
- 150 ml melk, (3,5% vet)
- ½ zakje bakpoeder
- Lauwwarm water

#### Bereiding

Roer de boter, suiker, citroenschil en vanillesuiker tot schuim. Voeg langzaam de eieren toe. Meng het meel met het bakpoeder. Voeg om beurt en meer en melk aan de deegmassa toe en voeg net zoveel water toe totdat een vloeibaar deeg (zoals bij pannenkoekenbeslag) ontstaat. Laat het deeg ca. 20 minuten staan en roer het vervolgens goed door. Laat het wafelijzer warm worden en vet het ijzer in. Bak de wafels één voor één en bestrooi ze met suiker en kaneel.

### Wafels (variant met crème fraîche)

#### Ingrediënten

- 125 g crème fraîche
- 125 g boter
- 6 eierdooiers
- 250 g gezeefd meel (type 405)
- 1 snufje zout
- Eiwit van 6 eieren
- 1 vanillestokje
- 100 g poedersuiker

#### Bereiding

Maak de crème fraîche een beetje warm. Klop de boter tot schuim en voeg de eierdooiers al roerend toe. Voeg het mengsel van zout en meel om en om met de crème fraîche aan het botermengsel toe totdat een dikvloeibaar beslag ontstaat. Klop het eiwit stijf en spatel het door het wafelbeslag. Laat het beslag een half uurtje staan. Bak de wafels stuk voor stuk in het ingevette wafelijzer. Meng het binnenste van een vanillestokje met poedersuiker en strooi dit over de vers gebakken wafels. Serveer de wafels eventueel met slagroom en kersen of kersenjam.

## SAFETY INSTRUCTIONS

- This appliance is not intended for professional use, but is intended for domestic and similar use, such as in staff kitchens, in shops, offices and other working environments, by guests in hotels, motels and other residential environments, in Bed & Breakfast type environments and farms.
- Make sure that the mains voltage matches with the voltage shown on the rating plate.
- Always install the appliance on a stable and level surface where it cannot fall over.
- Parts of this appliance may become warm or hot. Avoid burning yourself. Do not touch.
- Your hands must be dry when you touch this appliance, it's cord and plug.
- This appliance must lose its heat so give it sufficient clearance around it. Also do not cover it.
- This appliance, the cord and the plug must not come into contact with water, heat sources or open flames.
- Do not touch this device if it has come into contact with water. Immediately remove the plug from the socket.
- Never let the cord hang over the edge of the sink, worktop or table.
- Always remove the plug from the socket when you are not using the electrical appliance.
- Remove the plug from the socket by pulling on the plug itself and not on the cord.
- Do not use the electrical appliance if the cord is damaged.
- Do not operate this appliance with an external timer or separate remote control system.
- If the appliance or cord is defective, do not attempt to repair it yourself. Always have repairs carried out by a qualified technician. It must be replaced by the manufacturer, a technical service provider or a person with equivalent qualifications, to avoid any danger.
- Do not move this device when it is turned on or still hot.
- Do not place heavy objects on the lid to keep the device closed.
- Never use this device near birds. The fumes released from the non-stick coating can cause stress or worse in birds.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the dangers.
- Children are not allowed to clean or maintain the appliance unless they are over 8 years old and supervised.
- Keep the appliance and the cord out of the reach of children under the age of 8.
- Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.



## ENVIRONMENT

- Dispose of packaging material such as plastic and cardboard boxes in the designated containers.
- Do not dispose of this product as normal domestic waste at the end of its life, but hand it in at a collection point for the reuse of electric and electronic equipment. Look for the symbol on the product, the user instructions or the packaging showing the type of waste.
- The materials can be used as indicated. By helping us reuse and process the materials or otherwise recycle the old equipment, you will be making an important contribution towards the protection of the environment.
- Your municipality can tell you where to find the designated waste collection point in your neighbourhood.

## SERVICE

In the unlikely event of a malfunction, please contact Bestron customer service: [www.bestron.com/service](http://www.bestron.com/service)

Technical Specifications	
Model	AWMS200R
Mains (V)	220-240V
Frequency (Hz)	50-60
Safety Class	I
Power (Watt)	750
Noise (dB(A))	-
Max. Capacity	-
Maximum continuous operating time (KB)	-
Dimensions (L x W x H) (cm)	23,0x22,0x8,5
Cable length (cm)	70

## OPERATION - General information

The below description goes with the image on page 2.

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. Housing               | 4. "At temperature" pilot light |
| 2. Baking plates         | 5. Safety lock clip             |
| 3. "Heating" pilot light | 6. Slots                        |

## OPERATION - Using for the first time

1. Remove the packaging.
2. Clean the baking plates to remove any residues that may be left from the manufacturing process (see "Cleaning and maintenance"). Dry them thoroughly.
3. Put the plug into the wall socket and allow the waffle maker to heat up. This will take about 10 minutes; allowing it to heat will remove any packaging odour from the appliance.

**WARNING:**

- The appliance may emit a little smoke and a characteristic smell when you switch it on for the first time. This is normal, and will soon stop. Make sure the appliance has sufficient ventilation.

## OPERATION - Preheating

1. Put the power cord plug in the wall socket.
2. The indication lights turn on and the appliance heats up.
3. Wait for the green indicator light to turn off.
4. The baking plate is then at the right temperature and the waffle maker is ready for use.

## OPERATION - Baking waffles

1. Prepare the waffle batter or dough using the recipe given in the Recipes section.
2. Preheat the appliance as explained in 'Preheating'.
3. Grease both baking plates. Use a brush to spread the oil or butter over the surface.
4. Insert the wooden sticks into the corresponding slots (6).
5. Fill the baking tray with the desired amount of dough or batter. Make sure the dough/batter does not exceed the edge. Close the lid.
6. Bake the waffles to the required colour.

**WARNING:**

- Waffles usually take between 3 to 5 minutes to prepare. The actual time depends on the batter you use and your personal preference. Leave the appliance closed whilst baking the waffles, because opening it may affect the appearance of the waffles.
- 7. Open the appliance once the waffles are ready.
- 8. Carefully pick up the waffles at the sticks.
- 9. Once you have finished baking waffles, remove the plug from the plug socket and open the appliance to allow the baking plates to cool down.

Tip: Trim excess edges to create a heart shape created

**WARNING:**

- Do not use sharp forks or knives on the baking tray!

## CLEANING AND MAINTENANCE

Clean the appliance after each use.

1. Remove the plug from the wall socket and allow the appliance to cool down completely.
2. Clean the waffle iron with a damp cloth. If necessary, use a little washing-up liquid to clean the waffle iron. Make sure moisture does not get into the appliance.
3. Dry the appliance thoroughly after cleaning.
4. Store the waffle maker.

**WARNING:**

- Make sure the plug has been removed from the wall socket before cleaning the appliance.
- Never use corrosive or scouring cleaning agents or sharp objects (such as knives or hard brushes) to clean the appliance.
- Never immerse the appliance, the power cord or the plug in water or any other liquid.

## RECIPES FOR WAFFLES

### Liège Waffles (dough variant)

#### Ingredients

- 500 grams of flour
- 1 sachet of baking powder
- 150 grams of butter
- 4 eggs
- 100 grams of sugar
- 250 ml of milk
- 1 small bag of vanilla sugar
- 1 pinch of salt

#### Preparation

Mix the baking powder into the flour. Allow the butter to melt. Beat the eggs to a froth. Add the sugar, milk, vanilla sugar and salt, stirring all the while. Add the cooled butter and mix thoroughly. Finally, add the flour whilst stirring continuously. Allow the waffle iron to heat up, and bake the waffles for 2-3 minutes.

### Brussels waffle (batter variant)

#### Ingredients for 8 waffles

- 120 grams of sugar
- 2 eggs
- 350 grams of flour
- 1 teaspoon of grated lemon peel (from unsprayed lemons!)
- $\frac{1}{2}$  bag vanilla sugar
- 1 pinch of salt
- 150 ml of milk, (3.5% fat)
- $\frac{1}{2}$  sachet of baking powder
- Lukewarm water

#### Preparation

Stir the butter, sugar, lemon peel and vanilla sugar to a froth. Slowly add the eggs. Mix the flour and baking powder. Add alternate portions of flour and milk to the mixture, and add sufficient water to obtain a batter (similar to pancake batter). Leave the batter to stand for about 20 minutes, and then stir thoroughly. Allow the waffle iron to heat; grease the hot baking plate. Bake the waffles one by one, and sprinkle with sugar and cinnamon.

### Waffles (crème fraîche recipe)

#### Ingredients

- 125 grams of crème fraîche
- 125 grams of butter
- 6 egg yolks
- 250 grams of sieved flour (type 405)
- 1 pinch of salt
- Egg white from 6 eggs
- 1 vanilla pod
- 100 grams of castor sugar

#### Preparation

Warm the crème fraîche. Beat the butter to a froth and add the egg yolks, stirring all the while. Add alternate portions of the salt and flour and the crème fraîche to the butter mixture to obtain a thick batter. Beat the egg white until stiff, and fold it through the waffle batter. Leave the batter to stand for 30 minutes. Bake the waffles one by one in the greased waffle iron. Mix the inside of a vanilla pod with castor sugar, and sprinkle the mixture over the freshly-baked waffles. If you so wish serve the waffles with whipped cream and cherries or jam.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Questo apparecchio non è destinato all'uso professionale, ma è destinato all'uso domestico e simile, come ad esempio nelle cucine del personale, nei negozi, negli uffici e in altri ambienti di lavoro, da parte degli ospiti in alberghi, motel e altri ambienti residenziali, in ambienti di tipo Bed & Breakfast e aziende agricole.
- Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sulla targhetta.
- Installare sempre l'apparecchio su una superficie stabile e piana dove non possa cadere.
- Parti di questo apparecchio potrebbero diventare calde o surriscaldate. Evita di bruciarti. Non toccare.
- Le tue mani devono essere asciutte quando tocchi questo apparecchio, il cavo e la spina.
- Questo apparecchio deve perdere calore, quindi lasciargli spazio sufficiente attorno. Inoltre non coprirlo.
- Questo apparecchio, il cavo e la spina non devono entrare in contatto con acqua, fonti di calore o fiamme libere.
- Non toccare questo dispositivo se è entrato in contatto con l'acqua. Togliere immediatamente la spina dalla presa.
- Non lasciare mai che il cavo pendga dal bordo del lavandino, del piano di lavoro o del tavolo.
- Rimuovere sempre la spina dalla presa quando non si utilizza l'apparecchio elettrico.
- Togliere la spina dalla presa tirando la spina stessa e non il cavo.
- Non utilizzare l'apparecchio elettrico se il cavo è danneggiato.
- Non utilizzare questo apparecchio con un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
- Se l'apparecchio o il cavo sono difettosi, non tentare di ripararli da soli. Fare sempre eseguire le riparazioni da un tecnico qualificato. Deve essere sostituito dal produttore, da un fornitore di servizi tecnici o da una persona con qualifica equivalente, per evitare qualsiasi pericolo.
- Non spostare questo dispositivo quando è acceso o ancora caldo.
- Non posizionare oggetti pesanti sul coperchio per mantenere chiuso il dispositivo.
- Non utilizzare mai questo dispositivo vicino agli uccelli. I fumi rilasciati dal rivestimento antiaderente possono causare stress o peggio negli uccelli.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i pericoli .
- I bambini non sono autorizzati a pulire o a effettuare la manutenzione dell'apparecchio a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.
- Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

## AMBIENTE



- Smaltire il materiale di imballaggio come scatole di plastica e cartone negli appositi contenitori.
- Non smaltire questo prodotto come normali rifiuti domestici a fine vita, ma consegnarlo ad un punto di raccolta per il riutilizzo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Cercare sul prodotto, sulle istruzioni per l'uso o sulla confezione il simbolo che indica la tipologia di rifiuto.
- I materiali possono essere utilizzati come indicato. Aiutandoci a riutilizzare e lavorare i materiali o a riciclare in altro modo le vecchie apparecchiature, darete un contributo importante alla protezione dell'ambiente.
- Il tuo comune può dirti dove trovare il punto di raccolta dei rifiuti designato nel tuo quartiere.

## SERVIZIO

Nell'improbabile eventualità di un malfunzionamento, contattare il servizio clienti Bestron: [www.bestron.com/service](http://www.bestron.com/service)

Specifiche tecniche	
Modello	AWMS200R
Alimentazione (V)	220-240V
Frequenza (Hz)	50-60
Classe di sicurezza	I
Energia (Watt)	750
Rumore (dB(A))	-
Max. Capacità	-
Tempo massimo di funzionamento continuo (KB)	-
Dimensioni (Lar x Lun x H) (cm)	23,0x22,0x8,5
Lunghezza del cavo (cm)	70

## FUNZIONAMENTO - Avvertenze generali

La descrizione seguente si riferisce all'immagine che si trova a pagina 2:

- |   |  |
|---|--|
| <b>1. Corpo dell'apparecchio</b>        | <b>4. Spia luminosa "Temperatura OK"</b> |
| <b>2. Piastre di cottura</b>            | <b>5. Blocco di sicurezza</b>            |
| <b>3. Spia luminosa "Riscaldamento"</b> | <b>6. Fessure</b>                        |

## FUNZIONAMENTO - Primo utilizzo

1. Rimuovere l'imballaggio.
2. Pulire le piastre di cottura per eliminare gli eventuali residui di produzione (vedere il capitolo "Pulizia e manutenzione"). Asciugare quindi a fondo gli elementi.
3. Collegare la spina alla presa di rete e lasciare riscaldare la cialdiera elettrica per 10 minuti. In tal modo sarà possibile eliminare gli eventuali odori dovuti agli imballaggi.

### ATTENZIONE:

- La prima volta che si utilizza l'apparecchio, può verificarsi una leggera emissione di fumo accompagnata da un odore particolare. Si tratta di un fenomeno normale che scomparirà automaticamente. Predisporre una ventilazione adeguata.

## FUNZIONAMENTO - Preriscaldamento

1. Inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa a muro.
2. Le spie luminose si accendono e l'apparecchio si riscalda.
3. Attendere che la spia verde si spegna.
4. La piastra di cottura è quindi alla giusta temperatura e la macchina per waffle è pronta per l'uso.

## FUNZIONAMENTO - Preparazione delle cialde

1. Preparare la pastella cialde o pasta con la ricetta proposta nella sezione Ricette.
2. Preriscaldare l'elettrodomestico seguendo le istruzioni descritte nella sezione "Preriscaldamento".
3. Oliare o imburrare entrambe le piastre di cottura: per distribuire uniformemente l'olio o il burro si consiglia di utilizzare un pennello da cucina.
4. Inserire i bastoni di legno nelle fessure corrispondenti (6).
5. Riempire la teglia con la quantità desiderata di pasta o pastella. Assicurarsi che l'impasto/pastella non superi il bordo. Chiudere la cialdiera.
6. Cuocere le cialde fino al raggiungimento della doratura desiderata.

### ATTENZIONE:

- Il tempo consueto di cottura è compreso tra i 3 e i 5 minuti ca. Tuttavia, ciò dipende dall'impasto utilizzato e dalle proprie preferenze. Durante la fase di cottura, assicurarsi di mantenere chiuso l'apparecchio, in quanto un'apertura della cialdiera nel corso della cottura potrebbe avere come conseguenza un aspetto non ottimale delle cialde.
- 7. Una volta pronte le cialde, aprire l'apparecchio.
- 8. Cura ritirare le cialde al bastoni.
- 9. Una volta terminata la cottura delle cialde, estrarre la spina dalla presa di corrente e aprire l'apparecchio per fare raffreddare le piastre di cottura.

Tip: Tagliare i bordi in eccesso per creare una forma di cuore realizzata

### ATTENZIONE:

- Non utilizzare mai forchette o coltelli taglienti o acuminati sulla placca!

## PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire l'elettrodomestico dopo ogni utilizzo.

1. Estrarre la spina dalla presa e lasciare raffreddare completamente l'apparecchio.
2. Pulire la cialdiera con un panno umido. Se necessario, pulire la cialdiera con acqua e detergente. Assicurarsi che non penetri alcun liquido nell'apparecchio.
3. Una volta eseguita la pulizia, asciugare a fondo l'apparecchio.
4. Riporre quindi la cialdiera.

### ATTENZIONE:

- Assicurarsi che l'apparecchio non sia collegato all'alimentazione di rete mentre lo si pulisce.
- Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi né utensili taglienti o acuminati (come coltelli o spazzole dure) per eseguire la pulizia.
- Non immergere mai l'apparecchio, il cavo e la presa in acqua o in altri liquidi.

**RICETTA PER LA PREPARAZIONE****Cialde di Liegi (variante di pasta)***Ingredienti*

- 500 g di farina
- 1 busta di lievito in polvere
- 150 g di burro
- 4 uova
- 100 g di zucchero
- 250 ml di latte
- 1 busta di zucchero vanigliato
- 1 presa di sale

*Preparazione*

Aggiungere il lievito in polvere alla farina. Sciogliere il burro. Sbattere le uova a spuma. Aggiungere mescolando costantemente lo zucchero, il latte, lo zucchero vanigliato e il sale. Aggiungere al composto il burro sciolto e mescolare bene il tutto. Aggiungere infine la farina mescolando costantemente. Riscaldare la cialdiera e cuocere le cialde per 2-3 minuti.

**Bruxelles cialda (variante pastella)***Ingredienti per 8 porzioni*

- 120 g di zucchero
- 2 uova
- 350 g di farina
- 1 cucchiaino di buccia di limone (non trattato) grattugiata
- $\frac{1}{2}$  confezione piccola di zucchero vanigliato
- 1 presa di sale
- 150 ml di latte (intero)
- $\frac{1}{2}$  bustina di lievito in polvere
- Acqua tiepida

*Preparazione*

Frullare il burro, lo zucchero, la buccia di limone e lo zucchero vanigliato fino a ottenere un composto spumoso. Aggiungere lentamente le uova alla miscela. Aggiungere la farina al lievito in polvere. Aggiungere all'impasto la farina e il latte alternandoli fra loro e versarvi una quantità di acqua tale da ottenere una pastella liquida (della consistenza simile a quella delle crespelle). Fare riposare l'impasto per ca. 20 minuti e mescolarlo quindi bene. Riscaldare la cialdiera e ungere le piastre di cottura. Cuocere le cialde singolarmente e spolverizzarle con zucchero e cannella.

**Cialde (impasto con crème fraîche)***Ingredienti*

- 125 g di crème fraîche
- 125 g di burro
- 6 tuorli di uovo
- 250 g di farina abburattata (Tipo 00)
- 1 presa di sale
- 6 albumi di uovo
- 1 stecca di vaniglia
- 100 g di zucchero velato

*Preparazione*

Riscaldare leggermente la crème fraîche. Sbattere il burro a spuma e aggiungergli i tuorli di uovo mescolando costantemente. Aggiungere al composto di burro, alternandole fra di loro, la miscela di sale e di farina e la crème fraîche fino a ottenere un impasto liquido e denso. Montare a neve il bianco di uovo e aggiungerlo con una spatola all'impasto per cialde. Lasciare riposare l'impasto ottenuto per una mezz'ora. Cuocere singolarmente le cialde nella cialdiera precedentemente oliata o imburrata. Unire l'anima della stecca di vaniglia allo zucchero velato e cospargere la polvere sulle cialde appena cotte. Servire le cialde accompagnandole eventualmente con panna montata e ciliegie o marmellata di ciliege.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Este aparato no está destinado a un uso profesional, pero está destinado a un uso doméstico y similar, como en cocinas para el personal, en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo, por parte de huéspedes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales, en entornos tipo Bed & Breakfast. y granjas.
- Asegúrese de que la tensión de red coincida con la tensión que se muestra en la placa de características.
- Instale siempre el aparato sobre una superficie estable y nivelada donde no pueda caerse.
- Algunas partes de este aparato pueden calentarse o calentarse. Evite quemarse. No tocar.
- Sus manos deben estar secas cuando toque este aparato, su cable y enchufe.
- Este aparato debe perder calor, así que déjelo suficiente espacio a su alrededor. Tampoco lo cubras.
- Este aparato, el cable y el enchufe no deben entrar en contacto con agua, fuentes de calor o llamas abiertas.
- No toque este dispositivo si ha entrado en contacto con agua. Retire inmediatamente el enchufe de la toma.
- Nunca deje que el cable cuelgue del borde del fregadero, encimera o mesa.
- Retire siempre el enchufe de la toma cuando no esté utilizando el aparato eléctrico.
- Retire el enchufe de la toma tirando del propio enchufe y no del cable.
- No utilice el aparato eléctrico si el cable está dañado.
- No opere este aparato con un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
- Si el aparato o el cable están defectuosos, no intente repararlo usted mismo. Haga siempre que las reparaciones las realice un técnico cualificado. Debe ser sustituido por el fabricante, un proveedor de servicio técnico o una persona con cualificación equivalente, para evitar cualquier peligro.
- No mueva este dispositivo cuando esté encendido o aún caliente.
- No coloque objetos pesados sobre la tapa para mantener el dispositivo cerrado.
- Nunca utilice este dispositivo cerca de pájaros. Los vapores que desprende el revestimiento antiadherente pueden provocar estrés o algo peor en las aves.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros. .
- No se permite que los niños limpien o mantengan el aparato a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.



## AMBIENTE

- Deseche el material de embalaje, como cajas de plástico y cartón, en los contenedores designados.
- No deseche este producto como residuo doméstico normal al final de su vida, sino entréguelo en un punto de recogida para la reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos. Busca el símbolo en el producto, las instrucciones de uso o el embalaje que indique el tipo de residuo.
- Los materiales se pueden utilizar como se indica. Al ayudarnos a reutilizar y procesar los materiales o reciclar los equipos viejos, estará haciendo una importante contribución a la protección del medio ambiente.
- Su municipio puede indicarle dónde encontrar el punto de recogida de residuos designado en su barrio.

## SERVICIO

En el improbable caso de que se produzca un mal funcionamiento, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Bestron: [www.bestron.com/service](http://www.bestron.com/service)

Especificaciones técnicas	
Modelo	AWMS200R
Red eléctrica (V)	220-240V
Frecuencia (Hz)	50-60
Clase de seguridad	I
Energía (Watt)	750
Ruido (dB(A))	-
Max. Capacidad	-
Tiempo máximo de funcionamiento continuo (KB)	-
Dimensiones (largo x ancho x alto) (cm)	23,0x22,0x8,5
Longitud del cable (cm)	70

## FUNCIONAMIENTO - Generalidades

La siguiente descripción corresponde a la imagen de la página 2.

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>1. Carcasa</b>                     | <b>4. Piloto indicador "temperatura adecuada"</b> |
| <b>2. Placas de asado</b>             | <b>5. Cerradura de seguridad</b>                  |
| <b>3. Piloto indicador "calentar"</b> | <b>6. Ranuras</b>                                 |

## FUNCIONAMIENTO - Uso por primera vez

1. Quite el embalaje.
2. Limpie bien las placas de asado para eliminar cualquier posible resto de fabricación (véase 'Limpieza y mantenimiento'). A continuación séquelos bien.
3. Introduzca el enchufe en la toma de corriente y deje que la gofrera se caliente durante 10 minutos. De este modo elimina del aparato cualquier posible olor del embalaje.

### ATENCIÓN:

- Cuando se utiliza el aparato por primera vez, éste puede producir un poco de humo y desprender un olor particular. Esto es normal y tanto el humo como el olor desaparecerán automáticamente. Procure tener suficiente ventilación.

## FUNCIONAMIENTO - Precalentar

1. Coloque el enchufe del cable de alimentación en el enchufe de la pared.
2. Las luces indicadoras se encienden y el aparato se calienta.
3. Espere a que la luz indicadora verde se apague.
4. La placa de horneado estará entonces a la temperatura adecuada y la gofrera estará lista para usar.

## FUNCIONAMIENTO - Asar gofres

1. Prepare la pasta de la galleta o masa utilizando la receta dada en la sección de Recetas.
2. Deje calentar el aparato tal como se describe en el capítulo 'Precalentar'.
3. Engrase ambas placas de asado. Use una brocha para repartir bien el aceite o la mantequilla.
4. Introduzca los palos de madera en las ranuras correspondientes (6).
5. Llene la bandeja para hornear con la cantidad deseada de pasta o masa. Asegúrese de que la masa/masa no supere el borde. Cierre la tapa.
6. Ase los gofres hasta que tengan el color deseado.

### ATENCIÓN:

- El tiempo normal de preparación es de 3 a 5 minutos. Esto depende del tipo de mezcla empleado y de su propio gusto. Mantenga cerrado el aparato durante el proceso de asado, su apertura anticipada afecta negativamente el aspecto de los gofres.
- 7. Abra el aparato cuando los gofres estén listos.
- 8. Recoja cuidadosamente las galletas a los palos
- 9. Cuando haya terminado de asar los gofres, retire el enchufe de la toma de alimentación y abra el aparato para dejarlo enfriar.

Consejo: Corte los bordes excedentes para crear una forma de corazón creado

### ATENCIÓN:

- ¡No use tenedores ni cuchillos afilados en la bandeja de hornear!

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie el aparato después de cada uso.

1. Retire el enchufe de la fuente de alimentación y deje enfriar el aparato completamente.
2. Limpie la gofrera con un paño húmedo. De ser necesario, límpiala con agua jabonosa. Asegúrese de que ningún líquido penetra en el interior del aparato.
3. Despues de la limpieza, séquelo bien.
4. Guarde la gofrera.

### ATENCIÓN:

- Asegúrese de que el aparato no está conectado a la red de alimentación eléctrica cuando vaya a limpiarlo.
- No use limpiadores fuertes ni abrasivos, ni objetos con filo (como cuchillos o cepillos con cerdas duras) para limpiar el aparato.
- No sumerja nunca el aparato, ni el cable, ni el enchufe en agua o en otro líquido.

## RECETAS PARA LA PREPARACIÓN DE GOFRES

### Gofres de Lieja (receta rápida)

#### Ingredientes

- 500 g de harina
- 1 bolsita de polvo de hornear
- 150 g de mantequilla
- 4 huevos
- 100 g de azúcar
- 250 ml de leche
- 1 bolsita de azúcar de vainilla
- 1 pizca de sal

#### Preparación

Mezcle el polvo de hornear con la harina. Derrita la mantequilla. Bata los huevos hasta que estén cremosos. Incorpore el azúcar, la leche, el azúcar de vainilla y la sal mientras revuelve. Añada la mantequilla fría y mezcle bien todos los ingredientes. Añada, por último, la harina mientras sigue revolviendo. Ponga a calentar la gofrera y ase los gofres durante 2 o 3 minutos.

### Bruselas gofres (receta con leche/agua)

#### Ingredientes para 8 gofres

- 120g azúcar
- 2 huevos
- 350g de harina
- 1 cdtá de corteza de limón  
(no fumigado!) rayada o raspada
- ½ bolsita de azúcar de vainilla
- 1 pizca de sal
- 150 ml leche, (3,5% grasa)
- ½ bolsita de polvo de hornear
- Agua tibia

#### Preparación

Revuelva la mantequilla, el azúcar, el rayado de limón y el azúcar de vainilla hasta que estén cremosos. Añada poco a poco los huevos. Mezcle la harina con el polvo de hornear. Añada la harina y la leche alternadamente a la mezcla y añada tanta agua como sea necesaria para obtener una mezcla líquida (como la mezcla para hacer pancakes). Deje reposar la mezcla aprox. 20 minutos y a continuación revuélvala. Deje calentar la gofrera y engrase las placas. Ase los gofres uno por uno y espolvoréelos con azúcar y canela.

### Gofres (receta con nata fresca)

#### Ingredientes

- 125 g nata fresca
- 125 g mantequilla
- 6 yemas de huevo
- 250 g harina cernida (tipo 405)
- 1 pizca de sal
- 6 claras de huevo
- 1 palito de vainilla
- 100 g de azúcar en polvo

#### Preparación

Caliente un poco la nata fresca. Bata la mantequilla hasta que esté cremosa y añada las yemas de huevo sin dejar de revolver. Añada la mezcla de sal y harina alternadamente con la nata fresca a la mezcla de mantequilla hasta obtener una mezcla líquida espesa. Monte las claras de huevo a punto de nieve e incorpórelas a la mezcla. Deje reposar la mezcla durante media hora. Ase los gofres uno por uno en la gofrera engrasada. Mezcle el contenido del palito de vainilla con azúcar en polvo y espolvóreelos con ella los gofres recién asados. Sirva los gofres con nata montada y cerezas o mermelada de cereza.

## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku profesjonalnego, ale jest przeznaczone do użytku domowego i podobnego, np. w kuchniach dla personelu, sklepach, biurach i innych miejscach pracy, przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych, w typie Bed & Breakfast środowiska i gospodarstwa.
- Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada napięciu wskazanemu na tabliczce znamionowej.
- Zawsze instaluj urządzenie na stabilnej i równej powierzchni, z której nie może się przewrócić.
- Części tego urządzenia mogą się nagrzać lub nagrzać. Unikaj poparzenia. Nie dotykać.
- Twoje ręce muszą być suche, gdy dotykasz tego urządzenia, jego przewodu i wtyczki.
- To urządzenie musi tracić ciepło, dlatego należy zapewnić wokół niego wystarczający odstęp. Nie zakrywaj go także.
- To urządzenie, przewód i wtyczka nie mogą mieć kontaktu z wodą, źródłami ciepła ani otwartym ogniem.
- Nie dotykaj tego urządzenia, jeśli miało ono kontakt z wodą. Natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Nigdy nie pozwalaj, aby przewód zwisał z krawędzi zlewu, blatu lub stołu.
- Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka, jeśli nie używasz urządzenia elektrycznego.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka, ciągnąc za samą wtyczkę, a nie za przewód.
- Nie używaj urządzenia elektrycznego, jeśli przewód jest uszkodzony.
- Nie używaj tego urządzenia z zewnętrznym timerem lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Jeśli urządzenie lub przewód są uszkodzone, nie próbuj naprawiać ich samodzielnie. Naprawy zawsze zlecaj wykwalifikowanemu technikowi. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi go wymienić producent, podmiot świadczący usługi techniczne lub osoba o równoważnych kwalifikacjach.
- Nie należy przenosić tego urządzenia, gdy jest włączone lub jest jeszcze gorące.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na pokrywie, aby urządzenie było zamknięte.
- Nigdy nie używaj tego urządzenia w pobliżu ptaków. Opary uwalniające się z powłoki zapobiegającej przywieraniu mogą powodować u ptaków stres lub gorsze skutki.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją niebezpieczeństw.
- Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia, chyba że ukończyły 8 rok życia i są pod nadzorem.

- Trzymaj urządzenie i przewód poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku życia.
- Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.



## ŚRODOWISKO

- Materiały opakowaniowe, takie jak plastikowe i kartonowe pudełka, należy wyrzucać do przeznaczonych do tego pojemników.
- Po zakończeniu użytkowania tego produktu nie należy wyrzucać go razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale przekazać go do punktu zbiórki w celu ponownego wykorzystania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poszukaj symbolu na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu wskazującym rodzaj odpadu.
- Materiały można stosować zgodnie ze wskazaniami. Pomagając nam ponownie wykorzystać i przetworzyć materiały lub w inny sposób poddać recyklingowi stary sprzęt, wnosisz istotny wkład w ochronę środowiska.
- Twoja gmina może poinformować Cię, gdzie w Twojej okolicy znaleźć wyznaczony punkt zbiórki odpadów.

## PRACA

W mało prawdopodobnym przypadku awarii należy skontaktować się z obsługą klienta Bestron: [www.bestron.com/service](http://www.bestron.com/service)

Specyfikacja techniczna	
Model	AWMS200R
Zasilanie (V)	220-240V
Częstotliwość (Hz)	50-60
Klasa bezpieczeństwa	I
Moc (W)	750
Hałas (dB(A))	-
Maks. Pojemność	-
Maksymalny ciągły czas pracy (KB)	-
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (cm)	23,0x22,0x8,5
Długość kabla (cm)	70

## DZIAŁANIE — INFORMACJE OGÓLNE

Poniższy opis jest zgodny z ilustracją na stronie 2.

- |   |   |
|---|---|
| <b>1. Obudowa</b>                         | <b>4. Lampka kontrolna „Osiągnięta temperatura”</b> |
| <b>2. Powierzchnie do pieczenia</b>       | <b>5. Blokada bezpieczeństwa</b>                    |
| <b>3. Lampka kontrolna “Rozgrzać się”</b> | <b>6. Sloty</b>                                     |

## UŻYCIE - PIERWSZE UŻYCIE

1. Usuń opakowanie.
2. Oczyszczenie powierzchni do pieczenia, aby usunąć wszelkie pozostałości po procesie produkcyjnym (patrz „Czyszczenie i konserwacja”). Następnie dokładnie je osusz.
3. Włożyć wtyczkę do gniazdka i pozostaw gofrownicę na 10 minut, aby się nagrzała. Spowoduje to usunięcie zapachu opakowania z urządzenia.

### NIEBEZPIECZEŃSTWO:

- Podczas pierwszego użycia urządzenia może pojawić się niewielka ilość dymu i specyficzny zapach. Jest to normalne i samoistnie ustapi. Zapewnij odpowiednią wentylację.

## UŻYWAĆ - ROZGRZAĆ

1. Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.
2. Kontrolki zaświecą się i urządzenie się nagrzej.
3. Poczekaj, aż zielona lampka kontrolna zgaśnie.
4. Płyta do pieczenia ma wtedy odpowiednią temperaturę, a gofrownica jest gotowa do użycia.

## UŻYJ -UPIECZ GOFRY

1. Przygotować ciasto na gofry według przepisu podanego w dziale Przepisy.
2. Rozgrzej urządzenie zgodnie z opisem w części „Rozgrzewanie”.
3. Nasmaruj obie blachy do pieczenia. Za pomocą pędzla rozprowadź olej lub masło.
4. Umieść drewniane patyczki w odpowiednich szczelinach (6).
5. Napełnij blachę do pieczenia żądaną ilością ciasta lub ciasta. Upewnij się, że ciasto/ciasto nie przekracza krawędzi. Zamknij pokrywę.
6. Piecz gofry do momentu uzyskania pożądanego koloru.

### NIEBEZPIECZEŃSTWO:

- Normalny czas przygotowania wynosi około 3-5 minut. Zależy to od użytego ciasta i osobistych upodobań. Podczas pieczenia zostawiaj urządzenie zamknięte, gdyż otwieranie go w międzyczasie może niekorzystnie wpływać na wygląd gofrów.
- 7. Nie otwieraj urządzenia, dopóki gofry nie będą gotowe.
- 8. Ostrożnie chwyc gofry za pałeczkę.
- 9. Po zakończeniu pieczenia odłącz urządzenie i otwórz je, aby płyty do pieczenia ostygły.

Wskazówka: Przytnij nadmiar krawędzi, aby uzyskać kształt serca

### NIEBEZPIECZEŃSTWO:

- Nie używaj ostrych widelców ani noży na blasze do pieczenia!

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu.

1. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka i poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
2. Wyczyść gofrownicę wilgotną ściereczką. W razie potrzeby można wyczyścić gofrownicę wodą z mydlem. Należy uważać, aby do urządzenia nie dostał się żaden płyn.
3. Po czyszczeniu urządzenie dokładnie wysuszyć.
4. Przechowuj gofrownicę.

### NIEBEZPIECZEŃSTWO:

- Podczas czyszczenia upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do prądu.
- Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących, szorujących ani ostrych przedmiotów (takich jak noże lub twardie szczotki).
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia, kabla i wtyczki urządzenia w wodzie lub innych cieczach.

## PRZEPISY NA GOFRY

### Gofry Liege (wersja szybka)

#### Składniki

- 500g mąki
- 1 opakowanie proszku do pieczenia
- 150 gramów masła
- 4 jajka
- 100 gramów cukru
- 250 ml mleka
- 1 opakowanie cukru waniliowego
- 1 szczypta soli

#### Przygotowanie

Wymieszaj mąkę i proszek do pieczenia. Niech masło się roztopi. Jajka ubić na puszystą masę, dodać cukier, dodać mleko, sól i cukier waniliowy, następnie dodać ostudzone masło i wszystko dobrze wymieszać. Na koniec dokładnie wymieszaj mąkę. Rozgrzej gofrownicę i piecz gofry przez 2-3 minuty.

### Wafel brukselski (wariant mleczno-wodny)

#### Składniki na 8 porcji

- 120 gramów cukru
- 2 jajka
- 350 gramów mąki
- 1 łyżeczka cytryny – skórka (nieleciona cytryna!), starta
- $\frac{1}{2}$  opakowania cukru waniliowego
- 1 szczypta soli
- 150 ml mleka (3,5% tłuszczy)
- $\frac{1}{2}$  opakowania proszku do pieczenia
- Letniej wody

#### Przygotowanie

Masło ucieramy z cukrem, skórką cytrynową i cukrem waniliowym, powoli dodajemy jajka, mieszamy mąkę z proszkiem do pieczenia, do ciasta na przemian dodajemy mąkę i mleko i dodajemy tyle wody, aby powstało płynne ciasto (jak ciasto naleśnikowe). Ciasto odstawić na około 20 minut, po czym ponownie dobrze wymieszać. Rozgrzać gofrownicę i lekko ją natruscić. Upiec gofry pojedynczo i posyp mieszanką cukru i cynamonu.

### Gofry (wariant Crème Fraîche)

#### Składniki

- 125 g crème fraîche
- 125 gramów masła
- 6 żółtek
- 250 g przesianej mąki (typ 405)
- 1 szczypta soli
- 6 białek
- 1 laską wanillii
- 100 g cukru pudru

#### Przygotowanie

Lekko podgrzej crème fraîche. Masło utrzeć na puch i wymieszać z żółtkiem. Mąkę wymieszać z solą, stopniowo dodawać do masy maślanoj na zmianę z crème fraîche, aż powstanie geste ciasto. Białka ubić na sztywną pianę i wymieszać z ciastem gofrowym. Ciasto odstawiamy na około 30 minut. Ciasto pieczemy partiami w natłuszczonej gofrownicy. Wyskrobaną miazgę z laski wanillii wymieszać z cukrem pudrem i przesiąć na świeżo upieczone gofry. W razie potrzeby można podawać z bitą śmietaną i wiśniami lub konfiturą z wiśni.

## SIGURNOSNE UPUTE

- Ovaj uređaj nije namijenjen za profesionalnu upotrebu, već je namijenjen za kućnu i sličnu upotrebu, kao što je kuhinja za osoblje, u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima, od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima, u tipu Bed & Breakfast okoliša i farmi.
- Uvjerite se da mrežni napon odgovara naponu prikazanom na pločici s podacima.
- Aparat uvijek postavite na stabilnu i ravnu površinu gdje se ne može prevrnuti.
- Dijelovi ovog uređaja mogu postati topli ili vrući. Izbjegavajte opeklane. Ne dirajte.
- Vaše ruke moraju biti suhe kada dodirujete ovaj uređaj, njegov kabel i utikač.
- Ovaj uređaj mora gubiti toplinu pa mu ostavite dovoljno prostora oko njega. Također ga nemojte prekrivati.
- Ovaj uređaj, kabel i utikač ne smiju doći u dodir s vodom, izvorima topline ili otvorenim plamenom.
- Ne dirajte ovaj uređaj ako je došao u kontakt s vodom. Odmah izvucite utikač iz utičnice.
- Nikada ne dopustite da kabel visi preko ruba sudopera, radne ploče ili stola.
- Uvijek izvucite utikač iz utičnice kada ne koristite električni uređaj.
- Izvucite utikač iz utičnice povlačenjem za sam utikač, a ne za kabel.
- Nemojte koristiti električni uređaj ako je kabel oštećen.
- Nemojte upravljati ovim uređajem s vanjskim timerom ili zasebnim sustavom daljinskog upravljanja.
- Ako je uređaj ili kabel neispravan, ne pokušavajte ga sami popraviti. Popravke uvijek prepustite kvalificiranom tehničaru. Mora ga zamijeniti proizvođač, pružatelj tehničkih usluga ili osoba s jednakim kvalifikacijama, kako bi se izbjegla svaka opasnost.
- Nemojte pomicati ovaj uređaj dok je uključen ili još vruć.
- Ne stavljamte teške predmete na poklopac kako bi uređaj ostao zatvoren.
- Nikada ne koristite ovaj uređaj u blizini ptica. Pare koje se oslobođaju iz neprijetnog sloja mogu uzrokovati stres ili još gore kod ptica.
- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su ih podučili u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumiju opasnosti.
- Djeca ne smiju čistiti ili održavati uređaj osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Aparat i kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.



## OKOLIŠ

- Materijale za pakiranje kao što su plastične i kartonske kutije treba odlagati u za to predviđene spremnike.
- Na kraju uporabe, ovaj proizvod nemojte odlagati s uobičajenim kućnim otpadom, već ga odnesite na sabirno mjesto za ponovnu uporabu električne i elektroničke opreme. Potražite simbol na proizvodu, korisničkom priručniku ili pakiranju koji označava vrstu otpada.
- Materijali se mogu koristiti kako je naznačeno. Pomažući nam da ponovno upotrijebimo i recikliramo materijale ili na drugi način recikliramo staru opremu, dajete važan doprinos zaštiti okoliša.
- Vaša općina vam može reći gdje možete pronaći određeno mjesto za prikupljanje otpada u vašem području.

## RADITI

U malo vjerojatnom slučaju kvara, kontaktirajte Bestron korisničku službu: [www.bestron.com/service](http://www.bestron.com/service)

Tehničke specifikacije	
Model	AWMS200R
Napajanje (V)	220-240V
Frekvencija (Hz)	50-60
Klasa sigurnosti	I
Snaga (W)	750
Buka (dB(A))	-
Maksimalni kapacitet	-
Maksimalno kontinuirano vrijeme izvođenja KB	-
Dimenzije (D x Š x V) (cm)	23,0x22,0x8,5
Duljina kabela (cm)	70

## OPERACIJA - OPĆE INFORMACIJE

Sljedeći opis je u skladu sa ilustracijom na stranici 2.

1. Stanovanje
2. Ploče za pečenje
3. Kontrolna lampica "Grijanje".
4. Kontrolna lampica "Na temperaturi".
5. Sigurnosna kopča za zaključavanje
6. Utori

## RAD - KORIŠTENJE PRVI PUT

1. Uklonite ambalažu.
2. Očistite ploče za pečenje kako biste uklonili sve ostatke koji su možda ostali u procesu proizvodnje (pogledajte "Čišćenje i održavanje"). Temeljito ih osušite.
3. Uključite utikač u zidnu utičnicu i pustite aparat za vafle da se zagrije. To će trajati oko 10 minuta; puštanjem da se zagrije uklonit će sav miris ambalaže iz uređaja.

### UPOZORENJE:

- Aparat može ispuštati malo dima i karakterističan miris kada ga uključite prvi put. To je normalno i uskoro će prestati. Provjerite ima li uređaj dovoljnu ventilaciju.

## RAD - PREDGRIJAVANJE

1. Uključite utikač kabla za napajanje u zidnu utičnicu.
2. Indikacijske lampice se pale i uređaj se zagrijava.
3. Pričekajte da se zeleno indikatorsko svjetlo ugasi.
4. Ploča za pečenje je tada na odgovarajućoj temperaturi i aparat za vafle je spremjan za upotrebu.

## OPERACIJA - PEČENJE VAFLA

1. Pripremite tijesto ili tijesto za vafle prema receptu navedenom u odjeljku Recepti.
2. Prethodno zagrijte uređaj kako je objašnjeno u odjeljku "Prethodno zagrijavanje".
3. Namastite obje ploče za pečenje. Kistom rasporedite ulje ili maslac po površini.
4. Umetnite drvene štapiće u odgovarajuće utore (6).
5. Pleh napunite željenom količinom tjestova ili smjese. Pazite da tijesto/tijesto ne prelazi rub. Zatvorite poklopac.
6. Vafle ispeči do željene boje.

### UPOZORENJE:

- Priprema vafla obično traje između 3 i 5 minuta. Stvarno vrijeme ovisi o tijestu koje koristite i vašim osobnim preferencijama. Ostavite uređaj zatvoren dok pečete vafle, jer otvaranje može utjecati na izgled vafla.
- 7. Otvorite uređaj kada su vafli spremni.
- 8. Pažljivo pokupite vafle na štapićima.
- 9. Nakon što ste završili s pečenjem vafla, izvucite utikač iz utičnice i otvorite aparat kako bi se ploče za pečenje ohladile.

Savjet: Odrežite suvišne rubove kako biste stvorili stvoreni oblik srca

### UPOZORENJE:

- Nemojte koristiti oštре vilice ili noževe po tepsiji!

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Očistite uređaj nakon svake upotrebe.

1. Izvucite utikač iz zidne utičnice i ostavite uređaj da se potpuno ohladi.
2. Pekač za vafle očistite vlažnom krpom. Ako je potrebno, upotrijebite malo sredstva za pranje posuđa za čišćenje pekača za vafle. Pazite da vlaga ne uđe u uređaj.
3. Nakon čišćenja temeljito osušite uređaj.
4. Spremite aparat za vafle.

### UPOZORENJE:

- Provjerite je li utikač izvučen iz zidne utičnice prije čišćenja uređaja.
- Nikada ne koristite korozivna sredstva za čišćenje ili sredstva za ribanje ili oštре predmete (kao što su noževi ili tvrde četke) za čišćenje uređaja.
- Nikada ne uranjajte uređaj, kabel za napajanje ili utikač u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

## RECEPTI ZA VAFLE

### Liège vafli (varijanta tjesteta)

Sastojci

- 500 grama brašna
- 1 vrećica praška za pecivo
- 150 grama maslaca
- 4 jaja
- 100 grama šećera
- 250 ml mlijeka
- 1 mala vrećica vanilin šećera
- 1 prstohvat soli

#### Priprema

Prašak za pecivo umiješajte u brašno. Pustite da se maslac otopi. Pjenasto istucite jaja. Dodajte šećer, mlijeko, vanilin šećer i sol, sve vrijeme miješajući. Dodajte ohlađeni maslac i dobro izmiješajte. Na kraju dodajte brašno uz neprestano miješanje. Ostavite pekač za vafle da se zagrije i pecite vafle 2-3 minute.

### Bruxelles waffle (varijanta s tjestom)

Sastojci za 8 vafla

- 120 grama šećera
- 2 jaja
- 350 grama brašna
- 1 žličica naribane kore limuna (od neprskanih limuna!)
- ½ vrećice vanilin šećera
- 1 prstohvat soli
- 150 ml mlijeka, (3,5% masnoće)
- ½ vrećice praška za pecivo
- Mlaka voda

#### Priprema

Maslac, šećer, koricu limuna i vanilin šećer pjenasto izmiješajte. Polako dodajte jaja. Pomiješajte brašno i prašak za pecivo. Smjesi dodajte naizmjениčno brašno i mlijeko te dodajte dovoljno vode da dobijete tjesto (slično tjestu za palačinke). Ostavite smjesu da odstoji oko 20 minuta, a zatim dobro promiješajte. Ostavite pekač za vafle da se zagrije; namastite vruću ploču za pečenje. Pecite jednu po jednu vaflu, te pospite šećerom i cimetom.

### Vafli (recept za crème fraîche)

Sastojci

- 125 grama crème fraîche
- 125 grama maslaca
- 6 žumanjaka
- 250 grama prosijanog brašna (tip 405)
- 1 prstohvat soli
- Bjelanjak od 6 jaja
- 1 mahuna vanilije
- 100 grama ricinusovog šećera

#### Priprema

Zagrijte crème fraîche. Maslac pjenasto istucite i sve vrijeme miješajući dodajte žumanjke. U smjesu s maslacem naizmjence dodajte sol, brašno i crème fraîche kako biste dobili gusto tjesto. Bjelanjke istucite u čvrsti snijeg i umiješajte u tjesto za vafle. Ostavite tjesto da odstoji 30 minuta. Pecite vafle jednu po jednu u namašćenom kalupu za vafle. Unutrašnjost mahune vanilije pomiješajte sa šećerom i smjesom pospite svježe pečene vafle. Po želji poslužite vafle sa šlagom i džemom od višanja ili višanja.

## BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Tento spotřebič není určen pro profesionální použití, ale je určen pro domácí a podobné použití, jako jsou kuchyně pro zaměstnance, v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích, hosty v hotelech, motelech a jiných obytných prostředích, v prostředí typu Bed & Breakfast a farmy.
- Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.
- Zařízení vždy umístěte na stabilní a rovný povrch, kde se nemůže převrátit.
- Části tohoto zařízení se mohou zahřát nebo zahřát. Vyvarujte se popálení. Nedotýkejte.
- Při manipulaci s tímto zařízením, jeho kabelem a zástrčkou musíte mít suché ruce.
- Toto zařízení musí ztrácat teplo, proto kolem něj ponechejte dostatek prostoru. Také to nezakryjte.
- Toto zařízení, kabel a zástrčka nesmí přijít do kontaktu s vodou, zdroji tepla nebo otevřeným ohněm.
- Nedotýkejte se tohoto zařízení, pokud se dostalo do kontaktu s vodou. Ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nikdy nenechávejte kabel viset přes okraj dřezu, pracovní desky nebo stolu.
- Pokud elektrický spotřebič nepoužíváte, vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky tahem za samotnou zástrčku, nikoli za kabel.
- Nepoužívejte elektrický spotřebič, pokud je kabel poškozen.
- Nepoužívejte toto zařízení s externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.
- Pokud je zařízení nebo kabel vadný, nepokoušejte se je sami opravit. Opravy vždy přenechejte kvalifikovanému technikovi. Musí být vyměněn výrobcem, poskytovatelem technických služeb nebo osobou se stejnou kvalifikací, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.
- Nepřesunujte toto zařízení, pokud je zapnuté nebo horké.
- Na kryt nepokládejte těžké předměty, aby bylo zařízení zavřené.
- Nikdy nepoužívejte toto zařízení v blízkosti ptáků. Výparы uvolňované z nepřilnavého povlaku mohou u ptáků způsobit stres nebo něco horšího.
- Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání zařízení bezpečným způsobem a chápou související nebezpečí.
- Děti nesmějí zařízení čistit ani udržovat, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Udržujte zařízení a kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.



## ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Obalové materiály, jako jsou plastové a kartonové krabice, by měly být likvidovány v určených nádobách.
- Po ukončení používání nelikvidujte tento výrobek s běžným domovním odpadem, ale odneste jej na sběrné místo pro opětovné použití elektrických a elektronických zařízení. Na produktu, uživatelské příručce nebo obalu vyhledejte symbol, který označuje druh odpadu.
- Materiály mohou být použity, jak je uvedeno. Tím, že nám pomáháte znova používat a recyklovat materiály nebo jinak recyklovat staré zařízení, významně přispíváte k ochraně životního prostředí.
- Vaše obec vám může sdělit, kde ve vaší oblasti najdete určené sběrné místo odpadu.

## PRÁCE

V nepravděpodobném případě poruchy kontaktujte zákaznický servis Bestron: [www.bestron.com/service](http://www.bestron.com/service)

Technické specifikace	
Modelka	AWMS200R
Napájení (V)	220-240V
Frekvence (Hz)	50-60
Bezpečnostní třída	I
Výkon (W)	750
Hlučnost (dB(A))	-
Maximální kapacita	-
Maximální doba nepřetržitého provádění KB	-
Rozměry (D x Š x V) (cm)	23,0x22,0x8,5
Délka kabelu (cm)	70

## PROVOZ - OBECNÉ INFORMACE

Následující popis odpovídá obrázku na straně 2.

1. Bydlení
2. Plechy na pečení
3. Kontrolka "Topení".

4. Kontrolka „Při teplotě“.
5. Bezpečnostní spona
6. Sloty

Obsluha – první použití

1. Odstraňte obal.
2. Vyčistěte pečící desky, abyste odstranili veškeré zbytky, které mohou zůstat z výrobního procesu (viz „Čištění a údržba“). Důkladně je osušte.
3. Zasuňte zástrčku do zásuvky a nechte vaflovač zahřát. Bude to trvat asi 10 minut; zahřátím se ze spotřebiče odstraní veškerý zápach z obalu.

### VAROVÁNÍ:

- Spotřebič může při prvním zapnutí vydávat malý kouř a charakteristický zápach. To je normální a brzy to přestane. Zajistěte dostatečné větrání spotřebiče.

## PROVOZ - PŘEDEHŘEV

1. Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky ve zdi.
2. Kontrolky se rozsvítí a spotřebič se zahřeje.
3. Počkejte, až zhasne zelená kontrolka.
4. Pečící plech má pak správnou teplotu a vaflovač je připraven k použití.

## PROVOZ - PEČENÍ VAFLÍ

1. Připravte těsto na vafle nebo těsto podle receptu uvedeného v části Recepty.
2. Předehřejte spotřebič, jak je vysvětleno v části „Předeheřívání“.
3. Oba pečící plechy vymažte tukem. Pomocí štětce rozetřete olej nebo máslo po povrchu.
4. Vložte dřevěné tyčky do příslušných drážek (6).
5. Napříte plech požadovaným množstvím těsta nebo těsta. Ujistěte se, že těsto/těsto nepřesahuje okraj. Zavítejte víko.
6. Upečte vafle na požadovanou barvu.

### VAROVÁNÍ:

- Příprava vaflí obvykle trvá 3 až 5 minut. Skutečný čas závisí na těstě, které používáte, a na vašich osobních preferencích. Během pečení vaflí nechte spotřebič zavřený, protože jeho otevření může ovlivnit vzhled vafli.
- 7. Jakmile budou vafle hotové, otevřete spotřebič.
- 8. Opatrně naberte vafle u tyčinek.
- 9. Jakmile dokončíte pečení vafli, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a otevřete spotřebič, aby pečící desky vychladly.

Tip: Ořízněte přebytečné okraje a vytvořte vytvořený tvar srdce

### VAROVÁNÍ:

- Na plech nepoužívejte ostré vidličky ani nože!

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po každém použití spotřebič vyčistěte.

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič zcela vychladnout.
2. Očistěte vaflovač vlhkým hadíkem. V případě potřeby použijte k čištění vaflovače trochu mycího prostředku. Dbejte na to, aby se do spotřebiče nedostala vlhkost.
3. Po čištění spotřebič důkladně osušte.
4. Uložte vaflovač.

### VAROVÁNÍ:

- Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že byla vytažena zástrčka ze zásuvky.
- K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte žírávě nebo drhnoucí čisticí prostředky nebo ostré předměty (jako jsou nože nebo tvrdé kartáče).
- Nikdy neponořujte spotřebič, napájecí kabel nebo zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

## RECEPTY NA VAFLE

### Lutych vafle (varianta těsta)

#### Ingredience

- 500 gramů mouky
- 1 sáček prášku do pečiva
- 150 gramů másla
- 4 vejce
- 100 gramů cukru
- 250 ml mléka
- 1 malý sáček vanilkového cukru
- 1 špetka soli

#### Příprava

Dou mouky v mícháme prášek do pečiva. Nechte máslo rozpustit. Vejce rozšlehejte do pěny. Za stálého míchání přidejte cukr, mléko, vanilkový cukr a sůl. Přidejte vychladlé máslo a důkladně promíchejte. Nakonec za stálého míchání přidáme mouku. Nechte vaflovač zahřát a peče vafle 2–3 minuty.

### Bruselská vafle (varianta těsta)

#### Ingredience na 8 vaflí

- 120 gramů cukru
- 2 vejce
- 350 gramů mouky
- 1 lžička nastrohané citronové kůry (z nestírkaných citronů!)
- $\frac{1}{2}$  sáčku vanilkového cukru
- 1 špetka soli
- 150 ml mléka (3,5 % tuku)
- $\frac{1}{2}$  sáčku prášku do pečiva
- Vlažná voda

#### Příprava

Máslo, cukr, citronovou kůru a vanilkový cukr vymícháme do pěny. Pomalu přidávejte vejce. Smíchejte mouku a prášek do pečiva. Ke směsi přidávejte střídavě lektvary mouky a mléka a přidejte dostatečné množství vody, abyste získali těsto (podobně jako těsto na paláčinky). Těsto nechte asi 20 minut odstát a poté důkladně promíchejte. Nechte vaflovač zahřát; namažte horký pečící plech. Peče vafle jednu po druhé a posypete cukrem a skořicí.

### Vafle (recept na crème fraîche)

#### Ingredience

- 125 gramů crème fraîche
- 125 gramů másla
- 6 žloutků
- 250 gramů prosáté mouky (typ 405)
- 1 špetka soli
- Vaječný bílek ze 6 vajec
- 1 vanilkový lusk
- 100 gramů třtinového cukru

#### Příprava

Zahřejte crème fraîche. Máslo vyšleháme do pěny a za stálého míchání přidáme žloutky. Do máslové směsi přidávejte střídavě po částech sůl, mouku a crème fraîche, abyste získali husté těsto. Z bílků ušlehejte tuhý sníh a promíchejte ho přes vaflové těsto. Těsto nechte 30 minut odstát. Peče vafle jednu po druhé ve vymaštěném vaflovači. Smíchejte vnitřek vanilkového lusku s moučkovým cukrem a směsi posypete čerstvě upečené vafle. Pokud chcete, podávejte vafle se šlehačkou a višněmi nebo třešňovou marmeládou.

## BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

- Tento spotrebič nie je určený na profesionálne použitie, ale je určený na domáce a podobné použitie, ako sú kuchyne pre zamestnancov, v obchodoch, kanceláriach a iných pracovných prostrediach, hostí v hoteloch, moteloch a iných obytných prostrediach, v prostredí typu Bed & Breakfast a farmy .
- Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku.
- Zariadenie vždy umiestnite na stabilný a rovný povrch, kde sa nemôže prevrátiť.
- Casti tohto zariadenia sa môžu zahriať alebo zahriat'. Vyvarujte sa popáleniu. Nedotýkajte.
- Pri manipulácii s týmto zariadením, jeho káblom a zástrčkou musíte mať suché ruky.
- Toto zariadenie musí strácať teplo, preto okolo neho ponechajte dostatok priestoru. Tiež to nezakrývajte.
- Toto zariadenie, kábel a zástrčka nesmú prísť do kontaktu s vodou, zdrojmi tepla alebo otvoreným ohňom.
- Nedotýkajte sa tohto zariadenia, pokial' sa dostalo do kontaktu s vodou. Ihned' vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Nikdy nenechávajte kábel visieť cez okraj drezu, pracovnej dosky alebo stola.
- Pokial' elektrický spotrebič nepoužívate, vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky ľahom za samotnú zástrčku, nie za kábel.
- Nepoužívajte elektrický spotrebič, pokial' je kábel poškodený.
- Nepoužívajte toto zariadenie s externým časovačom alebo samostatným systémom diaľkového ovládania.
- Ak je zariadenie alebo kábel chybný, nepokúšajte sa ho sami opraviť. Opravy vždy prenechajte kvalifikovanému technikovi. Musí byť vymenený výrobcom, poskytovateľom technických služieb alebo osobou s rovnakou kvalifikáciou, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
- Nepresúvajte toto zariadenie, ak je zapnuté alebo horúce.
- Na kryt nekladte ľahké predmety, aby bolo zariadenie zatvorené.
- Nikdy nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vtákov. Výparы uvoľňované z nepriľnavého povlaku môžu u vtákov spôsobiť stres alebo niečo horšie.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokial' boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a chápú súvisiace nebezpečenstvo. .
- Deti nesmú zariadenie čistiť ani udržiavať, pokial' nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- Udržujte zariadenie a kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.



## ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

- Obalové materiály, ako sú plastové a kartónové krabice, by mali byť likvidované v určených nádobách.
- Po ukončení používania nelikvidujte tento výrobok s bežným domovým odpadom, ale odneste ho na zberné miesto pre opäťovné použitie elektrických a elektronických zariadení. Na produkте, užívateľskej príručke alebo obale vyhľadajte symbol, ktorý označuje druh odpadu.
- Materiály môžu byť použité, ako je uvedené. Tým, že nám pomáhatе znova používať a recyklovať materiály alebo inak recyklovať staré zariadenia, významne prispievate k ochrane životného prostredia.
- Vaša obec vám môže oznámiť, kde vo vašej oblasti nájdete určené zberné miesto odpadu.

## PRÁCA

V nepravdepodobnom prípade poruchy kontaktujte zákaznícky servis Bestron: [www.bestron.com/service](http://www.bestron.com/service)

Technické špecifikácie	
Modelka	AWMS200R
Napájanie (V)	220-240V
Frekvencia (Hz)	50-60
Bezpečnostná trieda	I
Výkon (W)	750
Hlučnosť (dB(A))	-
Maximálna kapacita	-
Maximálna doba nepretržitého vykonávania KB	-
Rozmery (D x Š x V) (cm)	23,0x22,0x8,5
Dĺžka kábla (cm)	70

## PREVÁDZKA - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Nasledujúci popis zodpovedá obrázku na strane 2.

1. Bývanie
2. Plechy na pečenie
3. Kontrolka "Vykurovanie".
4. Kontrolka „Pri teplete“.
5. Spona bezpečnostného zámku
6. Sloty

## PREVÁDZKA - PRVÉ POUŽITIE

1. Odstráňte obal.
2. Vyčistite platne na pečenie, aby ste odstránili všetky zvyšky, ktoré môžu zostať z výrobného procesu (pozri „Čistenie a údržba“). Dôkladne ich vysušte.
3. Zasuňte zástrčku do zásuvky a nechajte vaflovač zohriať. Bude to trvať asi 10 minút; ak ho necháte zahriáť, odstráni sa zo spotrebiča všetok zápach z obalu.

POZOR:

- Spotrebič môže pri prvom zapnutí vydávať mierny dym a charakteristický zápach. Je to normálne a čoskoro to prestane. Uistite sa, že spotrebič má dostatočné vetranie.

## PREVÁDZKA - PREDHRIEVANIE

1. Zasuňte zástrčku napájacieho kábla do zásuvky v stene.
2. Kontrolky sa rozsvietia a spotrebič sa zahrieva.
3. Počkajte, kým zelený indikátor zhasne.
4. Potom má plech na pečenie správnu teplotu a vaflovač je pripravený na použitie.

## PREVÁDZKA - PEČENIE OBLÁTOK

1. Pripravte cesto alebo cesto na vafe podľa receptu uvedeného v časti Recepty.
2. Predhrejte spotrebič, ako je vysvetlené v časti „Predhrievanie“.
3. Oba plechy na pečenie vymastíme. Pomocou štetca rozotrite olej alebo maslo po povrchu.
4. Drevnené tyčinky vložte do príslušných otvorov (6).
5. Napiňte plech požadovaným množstvom cesta alebo cesta. Uistite sa, že cesto/cesto nepresahuje okraj. Zatvorte veko.
6. Vafe upečieme na požadovanú farbu.

POZOR:

- Príprava vafli zvyčajne trvá 3 až 5 minút. Skutočný čas závisí od cesta, ktoré používate, a vašich osobných preferencií. Počas pečenia vafli nechajte spotrebič zatvorený, pretože jeho otvorenie môže ovplyvniť vzhľad vafli.
- 7. Keď sú vafe pripravené, otvorte spotrebič.
- 8. Opatrne naberať vafe pri paličkách.
- 9. Po dokončení pečenia vafli vytiahnite zástrčku zo zásuvky a otvorte spotrebič, aby platne na pečenie vychladli.

Tip: Zastrihnite prebytočné okraje, aby ste vytvorili vytvorený tvar srdca

POZOR:

- Na plech na pečenie nepoužívajte ostré vidličky ani nože!

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

Po každom použití spotrebič vyčistite.

1. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
2. Vyčistite vaflovač vlhkou handričkou. V prípade potreby použite na čistenie vaflovača trochu prostriedku na umývanie riadu. Dbajte na to, aby sa do spotrebiča nedostala vlhkosť.
3. Po vyčistení spotrebič dôkladne vysušte.
4. Uložte vaflovač.

POZOR:

- Pred čistením spotrebiča sa uistite, že ste vytiahli zástrčku zo zásuvky.
- Na čistenie spotrebiča nikdy nepoužívajte korozívne čistiace prostriedky alebo ostré predmety (ako nože alebo tvrdé kefy).
- Spotrebič, napájací kábel alebo zástrčku nikdy neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

## RECEPTY NA VAFLE

### **Liège vafle (variant cesta)**

#### *Ingrediencie*

- 500 gramov múky
- 1 vrecúško prášku do pečiva
- 150 gramov masla
- 4 vajcia
- 100 gramov cukru
- 250 ml mlieka
- 1 malé vrecko vanilkového cukru
- 1 štipka soli

#### *Príprava*

Do múky vmešáme prášok do pečiva. Maslo necháme roztopiť. Vajcia rozšľaháme do peny. Za stáleho miešania pridajte cukor, mlieko, vanilkový cukor a soľ. Pridáme vychladnuté maslo a dôkladne premiešame. Nakoniec za stáleho miešania pridáme múku. Nechajte vaflovú žehličku zahriať a pečte vafle 2-3 minúty.

### **Bruselská vafle (variant cesta)**

#### *Ingrediencie na 8 vafli*

- 120 gramov cukru
- 2 vajcia
- 350 gramov múky
- 1 lyžička strúhanej citrónovej kôry  
(z nestriekaných citrónov!)
- $\frac{1}{2}$  vrecúška vanilkového cukru
- 1 štipka soli
- 150 ml mlieka (3,5 % tuku)
- $\frac{1}{2}$  vrecúška prášku do pečiva
- Vlažná voda

#### *Príprava*

Maslo, cukor, citrónovú kôru a vanilkový cukor vymiešame do peny. Pomaly pridávajte vajíčka. Zmiešame múku a prášok do pečiva. K zmesi pridávajte striedavo lektvary múky a mlieka a pridajte toľko vody, aby ste získali cesto (podobné ako na palacinky). Nechajte cesto stáť asi 20 minút a potom dôkladne premiešajte. Nechajte vaflovač zahriat; vymastíme horúci plech na pečenie. Pečieme vafle jednu po druhej, posypeme cukrom a škoricou.

### **Vafle (recept na crème fraîche)**

#### *Ingrediencie*

- 125 gramov crème fraîche
- 125 gramov masla
- 6 žltkov
- 250 gramov preosiatej múky (typ 405)
- 1 štipka soli
- Vaječný bielok zo 6 vajec
- 1 vanilkový struk
- 100 gramov ricínového cukru

#### *Príprava*

Zahrajte crème fraîche. Maslo vyšľaháme do peny a za stáleho miešania pridáme žltky. K maslovej zmesi pridávajte striedavo po častiach soľ, múku a crème fraîche, aby ste získali husté cesto. Z bielka vyšľaháme tuhý sneh a premiešame ho cez vaflové cesto. Cesto nechajte 30 minút odstáť. Pečieme vafle jednu po druhej vo vymostenom vaflovači. Vnútro vanilkového lusku zmiešame s ricínovým cukrom a zmesou posypeme čerstvo upečené vafle. Ak chcete, podávajte vafle so šľahačkou a čerešňami alebo čerešňovým džemom.

## INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

- Acest aparat nu este destinat utilizării profesionale, dar este destinat utilizării casnice și similare, cum ar fi bucătăriile angajaților, magazinele, birourile și alte medii de lucru, oaspetii din hoteluri, moteluri și alte medii rezidențiale, medii de tip Bed & Breakfast și ferme.
- Asigurați-vă că tensiunea rețelei corespunde tensiunii indicate pe plăcuța de identificare.
- Așezați întotdeauna dispozitivul pe o suprafață stabilă și plană, unde nu se poate răsturna.
- Părțile acestui dispozitiv pot deveni calde sau fierbinți. Evitați arsurile. Nu atingeți.
- Înțelegeți-vă mâinile uscate când manipulați acest dispozitiv, cablul și stecherul acestuia.
- Acest dispozitiv trebuie să piardă căldură, așa că lăsați suficient spațiu în jurul lui. Nici nu-l acoperi.
- Acest dispozitiv, cablul și stecherul nu trebuie să intre în contact cu apa, surse de căldură sau flăcări deschise.
- Nu atingeți acest dispozitiv în timp ce acesta a intrat în contact cu apa. Scoateți imediat stecherul din priză.
- Nu lăsați niciodată cablul să atârne peste marginea unei chiuvete, blatului de lucru sau mesei.
- Când nu utilizați un aparat electric, scoateți întotdeauna stecherul din priză.
- Scoateți stecherul din priză trăgând de stecher în sine, nu de cablu.
- Nu folosiți aparatul electric dacă cablul este deteriorat.
- Nu utilizați acest dispozitiv cu un temporizator extern sau cu un sistem separat de telecomandă.
- Dacă dispozitivul sau cablul este defect, nu încercați să îl reparați singur. Lăsați întotdeauna reparațiile unui tehnician calificat. Trebuie înlocuit de către producător, furnizorul de servicii tehnice sau o persoană la fel de calificată pentru a evita orice pericol.
- Nu mutați acest dispozitiv când este pornit sau fierbinte.
- Nu asezați obiecte grele pe capac pentru a încide dispozitivul.
- Nu utilizați niciodată acest dispozitiv lângă păsări. Aburii eliberăti de stratul antiaderent pot provoca stres păsărilor sau mai rău.
- Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii cu vîrstă peste 8 ani și de persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, atâtă timp cât au fost supravegheata sau instruiti cu privire la utilizarea dispozitivului într-un mod sigur și înțelege pericolele implicate. .
- Copiii nu trebuie să curețe sau să întrețină dispozitivul decât dacă au peste 8 ani și sunt sub supraveghere.
- Nu lăsați dispozitivul și cablul la îndemâna copiilor sub 8 ani.
- Copiii trebuie supravegheata pentru a se asigura că nu se joacă cu dispozitivul.



## MEDIU INCONJURATOR

- Materialele de ambalare, cum ar fi cutiile de plastic și carton, trebuie aruncate în containere desemnate.
- După utilizare, nu aruncați acest produs împreună cu deșeurile menajere normale, ci duceti-l la un punct de colectare pentru reutilizarea echipamentelor electrice și electronice. Căutați simbolul care indică tipul de deseuri pe produs, manual de utilizare sau ambalaj.
- Materialele pot fi folosite conform indicațiilor. Ajutându-ne să reutilizăm și să reciclăm materialele sau să reciclăm în alt mod echipamentele vechi, aduci o contribuție semnificativă la protecția mediului.
- Municipalitatea dumneavoastră vă poate spune unde puteți găsi un punct de colectare a deșeurilor desemnat în zona dumneavoastră.

## MUNCĂ

În cazul puțin probabil al unei defecțiuni, contactați Serviciul Clienti Bestron: [www.bestron.com/service](http://www.bestron.com/service)

Specificatii tehnice	
Modelka	AWMS200R
Alimentare (V)	220-240V
Frecvență (Hz)	50-60
Clasa de securitate	I
Putere (W)	750
Nivel de zgomot (dB(A))	-
Capacitate maximă	-
Timp maxim de execuție continuă a KB	-
Dimensiuni (L x l x H) (cm)	23,0x22,0x8,5
Lungimea cablului (cm)	70

## FUNCȚIONARE - INFORMAȚII GENERALE

Următoarea descriere corespunde imaginii de la pagina 2.

- |                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Locuintă                 | 4. Lampă pilot „La temperatură”  |
| 2. Farfurii de copt         | 5. Clemă de blocare de siguranță |
| 3. Lampă pilot „Încălzire”. | 6. Sloturi                       |

## OPERARE - UTILIZARE PENTRU PRIMA DATĂ

1. Scoateți ambalajul.
2. Curătați plăcile de copt pentru a îndepărta eventualele reziduuri care pot rămâne din procesul de fabricație (vezi „Curățare și întreținere”). Uscați-le bine.
3. Punetă stecherul în priza de perete și lăsați aparatul de vafe să se încălzească. Acest lucru va dura aproximativ 10 minute; Lăsându-l să se încălzească, va elimina orice miros de ambalaj din aparat.

### AVERTIZARE:

- Aparatul poate scoate puțin fum și un miros caracteristic atunci când îl porniți pentru prima dată. Acest lucru este normal și se va opri în curând. Asigurați-vă că aparatul are suficientă ventilație.

## FUNCȚIONARE - PREÎNCĂLZIRE

1. Punetă stecherul cablului de alimentare în priza de perete.
2. Indicatorile luminoase se aprind și aparatul se încălzește.
3. Așteptați ca indicatorul luminos verde să se stingă.
4. Plita de copt este apoi la temperatura potrivită, iar aparatul de vafe este gata de utilizare.

## OPERAȚIUNE - COACEREA VAFELOR

1. Pregătiți aluatul de vafe sau aluatul folosind rețeta dată în secțiunea Rețete.
2. Preîncălziți aparatul așa cum este explicitat în „Preîncălzire”.
3. Ungeti ambele plăci de copt. Folosește o perie pentru a întinde uleiul sau untul pe suprafață.
4. Introduceti betele de lemn în fantele corespunzătoare (6).
5. Umpleți tava de copt cu cantitatea dorită de aluat sau aluat. Asigurați-vă că aluatul/aluatul nu depășește marginea. Închideți capacul.
6. Coaceti vafele la culoarea dorită.

### AVERTIZARE:

- Pregătirea vafelor durează de obicei între 3 și 5 minute. Timpul efectiv depinde de aluatul pe care îl folosiți și de preferințele dumneavoastră personale. Lăsați aparatul închis în timp ce coaceti vafele, deoarece deschiderea acestuia poate afecta aspectul vafelor.
- 7. Deschideți aparatul după ce vafele sunt gata.
- 8. Ridicați cu grijă vafele de la betisoare.
- 9. După ce ati terminat de copt vafele, scoateți stecherul din priză și deschideți aparatul pentru a permite plăcilor de copt să se răcească.

Sfat: Tăiați marginile în exces pentru a crea o formă de inimă creată

### AVERTIZARE:

- Nu folosiți furculițe sau cuțite ascuțite pe tava de copt!

## CURATENIE SI MENTENANTA

Curătați aparatul după fiecare utilizare.

1. Scoateți stecherul din priză și lăsați aparatul să se răcească complet.
2. Curătați fierul de vafe cu o cărpă umedă. Dacă este necesar, utilizați puțin lichid de spălat pentru a curăta fierul de vafe. Asigurați-vă că umezeala nu pătrunde în aparat.
3. Uscați bine aparatul după curățare.
4. Depozitați aparatul de vafe.

### AVERTIZARE:

- Asigurați-vă că stecherul a fost scos din priză înainte de a curăta aparatul.
- Nu utilizați niciodată agenți de curățare corozivi sau curătați sau obiecte ascuțite (cum ar fi cuțite sau perii dure) pentru a curăta aparatul.
- Nu scufundați niciodată aparatul, cablul de alimentare sau stecherul în apă sau în orice alt lichid.

## RETETE PENTRU VAFE

### Vafe din Liège (varianta de aluat)

#### Ingrediente

- 500 de grame de făină
- 1 plic praf de copt
- 150 de grame de unt
- 4 ouă
- 100 de grame de zahăr
- 250 ml lapte
- 1 pungă mică de zahăr vanilat
- 1 praf de sare

#### Pregătirea

Se amestecă praful de copt în făină. Lăsați untul să se topească. Bateți ouăle până la spumă. Adăugați zahărul, laptelile, zahărul vanilat și sarea, amestecând tot timpul. Adăugați untul răcit și amestecați bine. La sfarsit adaugam faina amestecând continuu. Lăsați fierul de vafe să se încălzească și coaceți vafele timp de 2-3 minute.

### Vafe de Bruxelles (varianta de aluat)

#### Ingrediente pentru 8 vafe

- 120 de grame de zahăr
- 2 ouă
- 350 de grame de făină
- 1 lingurită de coajă de lămâie rasă  
(din lămâi nestropite!)
- ½ sac de zahăr vanilat
- 1 praf de sare
- 150 ml lapte, (3,5% grăsime)
- ½ plic de praf de copt
- Apă căldată

#### Pregătirea

Se amestecă untul, zahărul, coaja de lămâie și zahărul vanilat până la o spumă. Adăugați încet ouăle. Se amestecă faina și praful de copt. Adăugați în amestec potiuni alternative de făină și lapte și adăugați suficientă apă pentru a obține un aluat (asemănător cu aluatul pentru clătite). Lăsați aluatul să stea aproximativ 20 de minute, apoi amestecați bine. Lăsați fierul de vafe să se încălzească; ungeti placă de copt fierbințe. Coaceți vafele una câte una și stropiți cu zahăr și scorțișoară.

### Vafe (rețetă cu creme fraîche)

#### Ingrediente

- 125 de grame de crème fraîche
- 125 de grame de unt
- 6 gălbenușuri de ou
- 250 grame faina cernuta (tip 405)
- 1 praf de sare
- Albus de ou din 6 ouă
- 1 pastorie de vanilie
- 100 de grame de zahăr ricin

#### Pregătirea

Se încălzește crème fraîche. Bateți untul până la spumă și adăugați gălbenușurile, amestecând tot timpul. Adăugați porții alternative de sare și făină și crème fraîche la amestecul de unt pentru a obține un aluat gros. Bateți albusul până se întăreste și pliați-l prin aluatul de vafe. Lăsați aluatul să stea timp de 30 de minute. Coaceți vafele una câte una în fierul de vafe uns. Se amestecă interiorul unei păstăi de vanilie cu zahăr tos și se presără amestecul peste vafele proaspăt coapte. Dacă doriti, serviți vafele cu frișcă și cireșe sau gem de cireșe.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Този уред не е предназначен за професионална употреба, но е предназначен за домашна и подобна употреба като кухни за служители, магазини, офиси и други работни среди, гости в хотели, мотели и други жилищни среди, места за нощувка и закуска и ферми.
- Уверете се, че мрежовото напрежение отговаря на напрежението, посочено на табелката с данни.
- Винаги поставяйте устройството върху стабилна, равна повърхност, където не може да се преобръне.
- Части от това устройство може да станат топли или горещи. Избягвайте изгаряния. Не докосвайте.
- Пазете ръцете си сухи, когато боравите с това устройство, неговия кабел и щепсел.
- Това устройство трябва да губи топлина, така че оставете достатъчно място около него. Дори не го покривайте.
- Това устройство, кабелът и щепселят не трябва да влизат в контакт с вода, източници на топлина или открит пламък.
- Не докосвайте това устройство, докато е в контакт с вода. Незабавно извадете щепсела от контакта.
- Никога не оставяйте кабела да виси над ръба на мивка, плот или маса.
- Когато не използвате електрически уред, винаги изваждайте щепсела от контакта.
- Извадете щепсела от контакта, като издърпate самия щепсел, а не кабела.
- Не използвайте електрическия уред, ако кабелът е повреден.
- Не използвайте това устройство с външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Ако устройството или кабелът са дефектни, не се опитвайте да ги ремонтирате сами. Винаги оставяйте ремонта на квалифициран техник. трябва да бъде сменен от производителя, доставчика на услуги или лице с подобна квалификация, за да се избегнат всякакви опасности.
- Не местете това устройство, когато е включено или горещо.
- Не поставяйте тежки предмети върху капака, за да затворите устройството.
- Никога не използвайте това устройство в близост до птици. Изпаренията, отделяни от незалепващото покритие, могат да причинят стрес на птиците или дори по-лошо.
- Това устройство може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, стига да са били наблюдавани или инструктирани как да използват устройството по безопасен начин и разбира свързаните с това опасности. .
- Децата не трябва да почистват или поддържат устройството, освен ако не са на възраст над 8 години и са под наблюдение.
- Пазете устройството и кабела далеч от обсега на деца под 8 години.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с устройството.



## ЗАОБИКАЛЯЩА СРЕДА

- Опаковъчните материали като пластмасови кутии и картон трябва да се изхвърлят в определени контейнери.
- След употреба не изхвърляйте този продукт с обикновените битови отпадъци, а го занесете в събирателен пункт за повторна употреба на електрическо и електронно оборудване. Потърсете символа, указващ вида на отпадъците върху продукта, ръководството за употреба или опаковката.
- Материалите могат да се използват според указанията. Като ни помагате да използваме повторно и рециклираме материали или по друг начин да рециклираме старо оборудване, вие допринасяте значително за опазването на околната среда.
- Вашата община може да ви каже къде да намерите определен пункт за събиране на отпадъци във вашия район..

## РАБОТАТА

В малко вероятния случай на повреда, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Bestron: [www.bestron.com/service](http://www.bestron.com/service)

Технически спецификации	
Модел	AWMS200R
Мощност (V)	220-240V
Честота (Hz)	50-60
Клас на сигурност	I
Мощност (W)	750
Ниво на шум (dB(A))	-
Максимален капацитет	-
Максимално време за непрекъснато изпълнение на KB	-
Размери (Д x Ш x В) (cm)	23,0x22,0x8,5
Дължина на кабела (cm)	70

## ОПЕРАЦИЯ - ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Следното описание съответства на изображението на страница 2.

1. Жилище
2. Повърхности за печене
3. Светлинен индикатор "Загряване".
4. Светлинен индикатор "Достигната температура".
5. Предпазна ключалка
6. Слотове

## УПОТРЕБА - ПЪРВО ИЗПОЛЗВАНЕ

1. Отстранете опаковката.
2. Почистете повърхностите за печене, за да отстраните всички остатъци от производствения процес (вижте „Почистване и поддръжка“). След това ги подсушете старателно.
3. Включете щепсела в контакта и оставете уреда за гофрети да загреет за 10 минути. Това ще премахне миризмата на опаковката от устройството.

### ОПАСНОСТ:

- Когато използвате устройството за първи път, може да има леко количество дим и специална миризма. Това е нормално и ще изчезне от само себе си. Осигурете подходяща вентилация.

## УПОТРЕБА - ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ

1. Включете захранващия кабел в контакта.
2. Светлинните индикатори ще светнат и устройството ще загреет.
3. Изчакайте зеленият индикатор да изгасне.
4. След това плочата за печене има правилната температура и гофретникът е готов за употреба.

## ИЗПОЛЗВАЙТЕ - ПЕЧЕТЕ ГОФРЕТИ

1. Пригответе тестото за гофрети по рецептата, дадена в раздел Рецепти.
2. Загрейте устройството, както е описано в раздела „Предварително загряване“.
3. Намажете и двете плочи за печене. Използвайте четка, за да разнесете олиото или маслото.
4. Поставете дървените пръчки в съответните слотове (6).
5. Напълнете тавата за печене с желаното количество тесто или тесто/тестото не надхвърля ръба. Затворете капака.
6. Изпечете гофретите до желания цвят.

### ОПАСНОСТ:

- Нормалното време за пригответе е приблизително 3-5 минути. Това зависи от използваното тесто и вашия личен вкус. Оставете уреда затворен по време на печене, тъй като отварянето му между тях може да повлияе неблагоприятно на външния вид на вафлите.
- 7. Не отваряйте уреда, докато не са готови вафлите.
- 8. Внимателно вземете вафлите с клечките.
- 9. Когато приключите с печенето, изключете щепсела и отворете уреда, за да позволите на плочите за печене да се охладят.

Съвет: Отрежете излишните ръбове, за да създадете форма на сърце

### ОПАСНОСТ:

- Не използвайте остри вилици или ножове върху тавата за печене!

## ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почиствайте устройството след всяка употреба.

1. Извадете щепсела от контакта и оставете устройството да изстине напълно.
2. Почистете уреда за гофрети с влажна кърпа. Ако е необходимо, можете да почистите машината за гофрети със салунена вода. Уверете се, че в устройството не попадна течност.
3. Подсушете устройството старателно след почистване.
4. Съхранявайте гофретника.

### ОПАСНОСТ:

- Уверете се, че устройството не е включено в контакта, когато почиствате.
- Не използвайте никакви агресивни почистващи или търкащи препарали или остри предмети (като ножове или твърди четки) за почистване.
- Никога не потапяйте устройството, кабела и щепсела на устройството във вода или други течности.

## РЕЦЕПТИ ЗА ВАФЛИ

### Лиежски вафли (бърз вариант)

#### съставки

- 500гр брашно
- 1 пакетче бакпулвер
- 150 грама масло
- 4 яйца
- 100 грама захар
- 250 мл мляко
- 1 пакетче ванилова захар
- 1 щипка сол

#### подготовка

Смесете брашното и бакпулвера. Оставете маслото да се разтопи. Разбийте яйцата на пухкав крем, разбъркайте със захарта, разбъркайте с млякото, солта и ваниловата захар и след това добавете охладеното масло и разбъркайте всичко добре. Накрая разбъркайте старательно брашното. Загрейте гофретника и изпечете гофрите за 2-3 минути.

### Брюкселска вафла (вариант мляко и вода)

#### Съставки за 8 порции

- 120 грама захар
- 2 яйца
- 350 грама брашно
- 1 чаена лъжичка лимон(и) - кора (нетретиран лимон!), настърган
- $\frac{1}{2}$  опаковка ванилова захар
- 1 щипка сол
- 150 мл мляко, (3,5% масленост)
- $\frac{1}{2}$  опаковка бакпулвер
- Хладка вода

#### подготовка

Разбийте заедно маслото, захарта, лимоновата кора и ваниловата захар, бавно добавете яйцата, смесете брашното и бакпулвера, последователно добавете брашно и мляко към тестото и добавете достатъчно вода, за да образувате течно тесто (като тесто за палачинки). Оставете тестото да почне около 20 минути и след това отново разбъркайте добре. Загрейте гофретника и го намаслете малко. Изпечете гофрите поотделно и ги поръсете с канелено-захарна смес.

### Вафли (Crème Fraiche вариант)

#### съставки

- 125 гр. крем фреш
- 125 грама масло
- 6 жълтъка
- 250 гр. пресято брашно (тип 405)
- 1 щипка сол
- 6 белтъка
- 1 стрък ванилия
- 100 г пудра захар

#### подготовка

Загрейте леко крем фреша. Разбийте маслото и разбъркайте жълтъка. Смесете брашното със солта, постепенно добавете към маслената смес, редувайки с крем фреша, докато се образува гъсто тесто. Белтъците се разбиват на твърд сняг и се добавят към тестото за вафли. Оставете тестото да почне около 30 минути. Печете тестото на партиди в намаслена форма за гофрети. Остьрганата каша от шушулка ванилия се смесва с пудрата захар и се пресява върху прясно изпечени гофрети. Ако е необходимо, сервирайте с бита сметана и сладко от вишни или вишни.





## ALL YOU WANT TO KNOW ABOUT YOUR UNIQUE 5 YEAR WARRANTY

ALLES, WAS SIE ÜBER IHRE EINZIGARTIGE 5-JAHRES-GARANTIE WISSEN MÖCHTEN  
TOUT CE QUE VOUS VOULEZ SAVOIR SUR VOTRE GARANTIE UNIQUE DE 5 ANS

ALLES WAT U WILT WETEN OVER UW UNIEKE GARANTIE VAN 5 JAAR  
TUTTO QUELLO CHE VUOI SAPERE SULLA TUA GARANZIA UNICA DI 5 ANNI  
TODO LO QUE QUIERES SABER SOBRE TU ÚNICA GARANTÍA DE 5 AÑOS

[BESTRON.COM/GUARANTEE](http://BESTRON.COM/GUARANTEE)



## NEED HELP? CHECK OUT OUR SERVICE PAGE

BRAUCHEN SIE HILFE? SCHAUEN SIE SICH UNSERE SERVICESEITE AN  
BESOIN D'AIDE? DISCUTE AVEC NOUS! CONSULTEZ NOTRE PAGE DE SERVICE  
HULP NODIG? CHAT MET ONS! BEKIJK ONZE SERVICEPAGINA  
HO BISOGNO DI AIUTO? CHATTA CON NOI! GUARDA LA NOSTRA PAGINA SERVIZI  
¿NECESITAS AYUDA? CONSULTE NUESTRA PÁGINA DE SERVICIO

[BESTRON.COM/SERVICE](http://BESTRON.COM/SERVICE)



## EASTERN EUROPE CUSTOMER SERVICE

POLSKA	<a href="mailto:bestron.service.pl@teknihall.com">bestron.service.pl@teknihall.com</a>
HRVATSKA	<a href="mailto:bestron.service.hr@teknihall.com">bestron.service.hr@teknihall.com</a>
CZECHIA	<a href="mailto:bestron.service.cz@teknihall.com">bestron.service.cz@teknihall.com</a>
SLOVENSKO	<a href="mailto:bestron.service.sk@teknihall.com">bestron.service.sk@teknihall.com</a>
ROMÂNIA	<a href="mailto:bestron.service.ro@teknihall.com">bestron.service.ro@teknihall.com</a>
BULGARIA	<a href="mailto:bestron.service.bg@teknihall.com">bestron.service.bg@teknihall.com</a>

SERVICE HOTLINE: **00800 954 39 543**